

Postup aktivace programu

pro telefony s operačním systémem Symbian

Od verze 4 je licence odečítacího programu Mobile Speak standardně vázána nikoliv na konkrétní přístroj, nýbrž na telefonní číslo uživatele. Výhodou tohoto řešení je možnost licenci programu v případě potřeby bezplatně přenést do jiného přístroje bez nutnosti kontaktovat výrobce či distributora. Platnost licence je ověřována pomocí aktivace programu, kterou bohužel nelze provést bez vložení konkrétní SIM karty uživatele, proto i v případě, že jste odečítací program Mobile Speak zakoupili již předinstalovaný spolu s mobilním telefonem, bude zapotřebí podle následujícího návodu aktivaci provést, jinak bude odečítací program pracovat pouze v omezeném režimu (10 minut po zapnutí).

Postup aktivace pomocí SMS (doporučeno)

1. Do telefonu vložte SIM kartu s telefonním číslem, na které byla Vaše licence programu při prodeji zaregistrována. *Podrobný postup najdete v originální uživatelské příručce dodané s telefonem.*
2. Zapněte telefon a na případný dotaz „Chcete pokračovat v režimu offline“ odpovězte „Ne“ stiskem pravé výběrové klávesy. *Zobrazí-li se další dotazy na nastavení telefonu, postupujte podle pokynů na displeji či v originální uživatelské příručce dodané s telefonem.*
3. Před zahájením aktivace prosím ověřte, zda je telefon řádně přihlášen do sítě Vašeho operátora (na displeji je zobrazen název operátora) a zda funguje odesílání SMS zpráv; v případě předplacené karty rovněž zůstatek kreditu, který by měl umožnit odeslání jedné SMS zprávy na zahraniční číslo.
4. Klávesou Menu vyvolejte nabídku telefonu, zde zvolte složku „Code Factory“ a spusťte aplikaci „Konfigurace Mobile Speak“.
5. Levou výběrovou klávesou vyvolejte nabídku Volby, zde zvolte pátou položku „Aktivace produktů“ a následně potvrďte způsob aktivace „Přes SMS“. *Aktivační SMS je zpoplatněna dle ceníku Vašeho operátora, u TO2 a T-Mobile je aktuálně (únor 2010) cena 5 Kč včetně DPH.*
6. V aplikaci „Aktivační manažer“ nejprve levou výběrovou klávesou potvrďte úvodní informace, na následující otázku „Jste registrovaným uživatelem

některých z produktů CodeFactory?“ odpovězte „Ano“ druhým stiskem levé výběrové klávesy; po dokončení aktivace, která může trvat několik desítek vteřin, uzavřete okno aplikace třetím stiskem levé výběrové klávesy.

7. Chcete-li, můžete nyní ověřit výsledek aktivace – výše popsaným postupem spusťte aplikaci „Konfigurace Mobile Speak“ a z nabídky Volby zvolte poslední položku „O programu“. *Základní licence zahrnuje položky „Mobile Speak“, „Acapela“ a „Galop“, u kterých by mělo být vždy zobrazeno/vysloveno „Aktivováno“. Položky „MCR“ a „Mobile Magnifier“ budou aktivovány pouze v případě Bundle či Upgrade licence, jinak u nich bude zobrazeno/vysloveno „Zkušební licence“ a po uplynutí 30 dnů „Aktivace vypršela“.*

Postup aktivace přes Internet

...je prakticky totožný s výše uvedeným, pouze v bodu 5. namísto „Přes SMS“ zvolíte položku „Přes Internet“ a dále postupujete podle pokynů na displeji. *Předpokladem je pochopitelně řádné nastavení telefonu pro přístup na Internet, které často přesahuje možnosti běžného uživatele, proto doporučujeme použít bezproblémovou aktivaci přes SMS.*

V případě dotazů či problémů s aktivací prosím kontaktujte svého dodavatele nebo firmu GALOP sro. na čísle **222 718 996** v pracovní dny od 9 do 17 hodin.

Přehled příkazových zkratk

pro nedotykové telefony s operačním systémem Symbian

Pro vyvolání dané příkazové zkratky vždy nejprve stiskněte a uvolněte příkazovou klávesu (dále jen „Příkaz“, dříve označována jako editační nebo funkční klávesa, tzv. Edit) a pak stiskněte následující klávesu do tří vteřin po stisku příkazové klávesy. *Uvedený čas je závislý na nastavené hodnotě v Konfiguraci Mobile Speaku ve volbě Prodleva příkazové klávesy – tři vteřiny je výchozí hodnota.*

Umístění příkazové klávesy je závislé na typu telefonu a nastavení v Konfiguraci Mobile Speaku ve volbě Příkazová klávesa.

Pro větší množství příkazových zkratk má Mobile Speak tzv. klávesové rozložení, kde stejné klávesové zkratky mají jinou funkci. Různé funkce mají též klávesové zkratky s krátkým nebo dlouhým stiskem příslušné klávesy.

Klávesové rozložení se přepíná pomocí kombinace Příkaz + 5.

Základní rozložení

Příkaz + 0	Vypnutí nebo zapnutí mluvení
Příkaz + 1	Oznámení času a data
Příkaz + 2	Čist aktuální fokus
Příkaz + 4	Přepínání užití uživatelských slovníků
Příkaz + dlouhá 4	Zobrazit uživatelské slovníky
Příkaz + 5	Přepínání klávesového rozložení
Příkaz + dlouhá 5	Zapnutí nebo vypnutí režimu klávesové nápovědy
Příkaz + 7	Přepínání interpunkce
Příkaz + 8	Hláskovat poslední položku
Příkaz + 9	Přepínání odezvy klávesnice
Příkaz + *	Zopakování posledního přečteného textu (dalšími stisky lze zopakovat až 3 poslední přečtené hlásky)
Příkaz + dlouhá *	Přepínání režimu skrytých čísel
Příkaz + #	Přečtení celého displeje
Příkaz + Levá výběrová klávesa	Oznámení stavových informací
Příkaz + Pravá výběrová klávesa	Spuštění Konfigurace Mobile Speaku
Příkaz + šipka nahoru	Zvýšení hlasitosti
Příkaz + dlouhá šipka nahoru	Předchozí řádek
Příkaz + šipka dolů	Snížení hlasitosti
Příkaz + dlouhá šipka dolů	Následující řádek
Příkaz + šipka vlevo	Snížení rychlosti
Příkaz + dlouhá šipka vlevo	Předchozí slovo
Příkaz + šipka vpravo	Zvýšení rychlosti
Příkaz + dlouhá šipka vpravo	Následující slovo
Příkaz + Enter	Význam výběrových kláves
Příkaz + klávesa volat	Vypnutí nebo zapnutí brailu
Příkaz + klávesa mazat	Přepínání Mobile Speak profilů

Rozložení pro čtení

Příkaz + 0	Vypnutí nebo zapnutí mluvení
Příkaz + 1	Předchozí věta
Příkaz + dlouhá 1	Oznámení času a data
Příkaz + 2	Číst od začátku displeje (plynulé čtení)
Příkaz + dlouhá 2	Přesun na začátek textu
Příkaz + 3	Následující věta
Příkaz + 4	Předchozí slovo
Příkaz + dlouhá 4	Zobrazit uživatelské slovníky
Příkaz + 5	Přepínání klávesového rozložení
Příkaz + dlouhá 5	Zapnutí nebo vypnutí režimu klávesové nápovědy
Příkaz + 6	Následující slovo
Příkaz + dlouhá 6	Aktuální slovo
Příkaz + 7	Předchozí odstavec
Příkaz + dlouhá 7	Přepínání interpunkce
Příkaz + 8	Číst od kurzoru
Příkaz + dlouhá 8	Přesun kurzoru na konec textu
Příkaz + 9	Následující odstavec
Příkaz + dlouhá 9	Přepínání odezvy klávesnice
Příkaz + *	Zopakování posledního přečteného textu (dalšími stisky lze zopakovat až 3 poslední přečtené hlásky)
Příkaz + dlouhá *	Přepínání režimu skrytých čísel
Příkaz + #	Přečtení celého displeje
Příkaz + dlouhý #	Hláskovat aktuální slovo
Příkaz + Levá výběrová klávesa	Oznámení stavových informací
Příkaz + Pravá výběrová klávesa	Spuštění Konfigurace Mobile Speaku
Příkaz + šipka nahoru	Zvýšení hlasitosti
Příkaz + dlouhá šipka nahoru	Předchozí řádek
Příkaz + šipka dolů	Snížení hlasitosti
Příkaz + dlouhá šipka dolů	Následující řádek
Příkaz + šipka vlevo	Snížení rychlosti
Příkaz + dlouhá šipka vlevo	Předchozí slovo
Příkaz + šipka vpravo	Zvýšení rychlosti
Příkaz + dlouhá šipka vpravo	Následující slovo
Příkaz + Enter	Význam výběrových kláves
Příkaz + klávesa volat	Vypnutí nebo zapnutí brailu
Příkaz + klávesa mazat	Přepínání Mobile Speak profilů