

Přehled příkazových zkratek

pro nedotykové telefony s operačním systémem Symbian

Pro vyvolání dané příkazové zkratky vždy nejprve stiskněte a uvolněte příkazovou klávesu (dále jen „Příkaz“, dříve označována jako editační nebo funkční klávesa, „Edit“) a pak stiskněte následující klávesu do tří vteřin po stisku příkazové klávesy. *Uvedený čas je závislý na nastavené hodnotě v Konfiguraci Mobile Speak ve volbě Prodleva příkazové klávesy – tři vteřiny je výchozí hodnota.*

Umístění příkazové klávesy je závislé na typu telefonu a nastavení v Konfiguraci Mobile Speaku ve volbě Příkazová klávesa. *Na telefonech Nokia C5, dodávaných firmou GALOP, je standardně jako Příkaz nastavována klávesa Menu (vlevo od kurzorového kříže); původní význam klávesy (vstup do menu telefonu) lze vyvolat jejím dvojitým stiskem.*

Pro snazší orientaci v množství příkazových zkratek používá Mobile Speak různá tzv. klávesová rozložení – v závislosti na aktuálně zvoleném rozložení proto může mít stejná příkazová zkratka rozdílnou funkci. Různé funkce obvykle též mají příkazové zkratky s krátkým nebo dlouhým stiskem příslušné klávesy (v seznamu zkratek rozlišeno slovem „dlouhá“ před názvem klávesy).

Klávesové rozložení se přepíná pomocí kombinace Příkaz + 5. *Rozložení pro zvětšení je k dispozici pouze tehdy, je-li nainstalován a autorizován program Mobile Magnifier a zvětšování je zapnuto.*

Příklady:

- „Pro oznámení aktuálního času a data stiskněte Příkaz + 1“
Na Nokia C5 tedy stisknete a pustíte klávesu menu, Mobile Speak řekne „Příkaz“ a ihned poté (dříve než telefon zavibruje) stisknete a pustíte číslici 1 – Mobile Speak řekne aktuální čas a datum.
- „Pro zapnutí nebo vypnutí podsvícení displeje stiskněte Příkaz + dlouhá #“
Na Nokia C5 tedy stisknete a pustíte klávesu menu a ihned poté stisknete a přidržíte klávesu křížek – displej telefonu se vypne. (Pro opětovné zapnutí displeje uvedený postup zopakujete.)

Základní rozložení

Příkaz + 0	Vypnutí nebo zapnutí mluvení
Příkaz + dlouhá 0	Zapnutí nebo vypnutí zvětšování
Příkaz + 1	Oznámení času a data
Příkaz + 2	Čist aktuální fokus
Příkaz + 3	Zapnutí nebo vypnutí prohlížečího kurzoru
Příkaz + 4	Přepínání užití uživatelských slovníků
Příkaz + dlouhá 4	Zobrazit uživatelské slovníky
Příkaz + 5	Přepínání klávesového rozložení
Příkaz + dlouhá 5	Zapnutí nebo vypnutí režimu klávesové nápovědy
Příkaz + 7	Přepínání interpunkce
Příkaz + 8	Hláskovat poslední položku
Příkaz + 9	Přepínání odezvy klávesnice
Příkaz + *	Zopakování posledního přečteného textu (dalšími stisky lze zopakovat až 3 poslední přečtená hlášení)
Příkaz + dlouhá *	Přepínání režimu skrytých čísel
Příkaz + #	Přečtení celého displeje
Příkaz + dlouhá #	Zapnutí nebo vypnutí podsvícení displeje („Režim úspory energie a ochrany soukromí“)
Příkaz + Levá výběrová klávesa	Oznámení stavových informací
Příkaz + Pravá výběrová klávesa	Spuštění Konfigurace Mobile Speaku
Příkaz + šipka nahoru	Zvýšení hlasitosti
Příkaz + dlouhá šipka nahoru	Předchozí řádek
Příkaz + šipka dolů	Snížení hlasitosti
Příkaz + dlouhá šipka dolů	Následující řádek
Příkaz + šipka vlevo	Snížení rychlosti
Příkaz + dlouhá šipka vlevo	Předchozí slovo
Příkaz + šipka vpravo	Zvýšení rychlosti
Příkaz + dlouhá šipka vpravo	Následující slovo
Příkaz + Enter	Význam výběrových kláves
Příkaz + klávesa volat	Vypnutí nebo zapnutí brailu
Příkaz + klávesa mazat	Přepínání Mobile Speak profilů

Rozložení pro čtení

Příkaz + 0	Vypnutí nebo zapnutí mluvení
Příkaz + dlouhá 0	Zapnutí nebo vypnutí zvětšování
Příkaz + 1	Předchozí věta
Příkaz + dlouhá 1	Oznámení času a data
Příkaz + 2	Číst od začátku displeje (plynulé čtení)
Příkaz + dlouhá 2	Přesun na začátek textu
Příkaz + 3	Následující věta
Příkaz + 4	Předchozí slovo
Příkaz + dlouhá 4	Zobrazit uživatelské slovníky
Příkaz + 5	Přepínání klávesového rozložení
Příkaz + dlouhá 5	Zapnutí nebo vypnutí režimu klávesové nápovědy
Příkaz + 6	Následující slovo
Příkaz + dlouhá 6	Aktuální slovo
Příkaz + 7	Předchozí odstavec
Příkaz + dlouhá 7	Přepínání interpunkce
Příkaz + 8	Číst od kurzoru
Příkaz + dlouhá 8	Přesun kurzoru na konec textu
Příkaz + 9	Následující odstavec
Příkaz + dlouhá 9	Přepínání odezvy klávesnice
Příkaz + *	Zopakování posledního přečteného textu (dalšími stisky lze zopakovat až 3 poslední přečtené hlásky)
Příkaz + dlouhá *	Přepínání režimu skrytých čísel
Příkaz + #	Přečtení celého displeje
Příkaz + dlouhý #	Hláskovat aktuální slovo
Příkaz + Levá výběrová klávesa	Oznámení stavových informací
Příkaz + Pravá výběrová klávesa	Spuštění Konfigurace Mobile Speaku
Příkaz + šipka nahoru	Zvýšení hlasitosti
Příkaz + dlouhá šipka nahoru	Předchozí řádek
Příkaz + šipka dolů	Snížení hlasitosti
Příkaz + dlouhá šipka dolů	Následující řádek
Příkaz + šipka vlevo	Snížení rychlosti
Příkaz + dlouhá šipka vlevo	Předchozí slovo
Příkaz + šipka vpravo	Zvýšení rychlosti
Příkaz + dlouhá šipka vpravo	Následující slovo
Příkaz + Enter	Význam výběrových kláves
Příkaz + klávesa volat	Vypnutí nebo zapnutí brailu
Příkaz + klávesa mazat	Přepínání Mobile Speak profilů

Rozložení pro zvětšení

Toto rozložení je k dispozici pouze při zapnutém zvětšování.

Příkaz + 0	Vypnutí nebo zapnutí mluvení
Příkaz + dlouhá 0	Zapnutí nebo vypnutí zvětšování
Příkaz + 1	Oznámení času a data
Příkaz + 2	Posun na nadpis okna
Příkaz + 3	Zapnutí nebo vypnutí automatického posouvání
Příkaz + 4	Zapnutí nebo vypnutí ohraničení
Příkaz + 5	Přepínání klávesového rozložení
Příkaz + dlouhá 5	Zapnutí nebo vypnutí režimu klávesové nápovědy
Příkaz + 6	Přepínání barevných schémat
Příkaz + 8	Posun na výběrové klávesy
Příkaz + 9	Zapnutí nebo vypnutí vyhlazování písma
Příkaz + *	Zopakování posledního přečteného textu (dalšími stisky lze zopakovat až 3 poslední přečtené hlásky)
Příkaz + dlouhá *	Přepínání režimu skrytých čísel
Příkaz + #	Přečtení celého displeje
Příkaz + Levá výběrová klávesa	Oznámení stavových informací
Příkaz + Pravá výběrová klávesa	Spuštění Konfigurace Mobile Speaku
dlouhá šipka nahoru	Posun nahoru
Příkaz + šipka nahoru	Zvýšení stupně zvětšení
Příkaz + dlouhá šipka nahoru	Předchozí řádek
dlouhá šipka dolů	Posun dolů
Příkaz + šipka dolů	Snížení stupně zvětšení
Příkaz + dlouhá šipka dolů	Následující řádek
dlouhá šipka vlevo	Posun vlevo
Příkaz + dlouhá šipka vlevo	Předchozí slovo
dlouhá šipka vpravo	Posun vpravo
Příkaz + šipka vpravo	Přepínání vzhledu zvětšení
Příkaz + dlouhá šipka vpravo	Následující slovo
Příkaz + Enter	Význam výběrových kláves
Příkaz + klávesa volat	Vypnutí nebo zapnutí braillu
Příkaz + klávesa mazat	Přepínání Mobile Speak profilů

Poslední revize: 15.1.2013