



BlindShell

Classic3

1	Uživatelská příručka k BlindShell Classic 3	4
2	Začínáme	5
2.1	Obsah balení	5
2.2	Popis telefonu	5
2.3	Sejmutí zadního krytu	6
2.4	Vložení SIM karty, paměťové SD karty a baterie	6
2.5	Nabíjení	7
2.6	Zapnutí telefonu	8
3	Ovládání telefonu	9
3.1	Hlasitost	9
3.2	Navigace	9
3.3	Akční tlačítka	11
3.4	Numerická klávesnice	12
3.5	Zadávání textu	12
3.6	Hlasové ovládání (Hlasový asistent Luna)	13
3.7	Odečítač obrazovky	14
3.8	Dotykový displej	15
3.9	SOS tlačítko	16
3.10	Přídavná klávesnice	16
3.11	Přenos souborů z PC do BlindShell	16
4	BlindShell funkce	18
4.1	Hlavní obrazovka	18
4.2	Volání	18
4.3	Zprávy	21
4.4	Kontakty	23
4.5	Aplikace	25
4.6	Nastavení	65
4.7	Manuál	78
4.8	Vypnout telefon	78
4.9	Zmeškané události a informace o stavu telefonu	78
4.10	Rychlé menu	79
4.11	Oblíbené aplikace	79
5	Technické specifikace	80
5.1	Konektivita	80
5.2	Hardware	80
5.3	Senzory	80
5.4	Certifikace	81

6	Informace týkající se pravidelného užívání a bezpečnosti	82
7	Regulační informace	86
8	Právní informace	88

1 Uživatelská příručka k BlindShell Classic 3

BlindShell Classic 3 je tlačítkový mobilní telefon pro osoby se zrakovým postižením a nevidomé. Telefon se ovládá pomocí fyzické tlačítkové klávesnice, dotykové obrazovky nebo pomocí hlasových příkazů. Zpětná vazba je poskytována zabudovaným syntetickým hlasovým výstupem, vibracemi a dalšími akustickými signály.

Důležité upozornění: Pokud necháte baterii telefonu zcela vybit, může se vyskytnout problém s opětovným nabitím telefonu. V takovém případě umístěte telefon na několik hodin do nabíječky. Poté by se měl telefon opět začít nabíjet. Dlouhodobé ponechání vybité baterie v telefonu může zapříčinit poškození baterie. Na takový případ se nevztahuje záruka. Pokud telefon nepoužíváte déle než týden, doporučujeme baterii ze zařízení vyjmout.

2 Začínáme

2.1 Obsah balení

- BlindShell Classic 3 mobilní telefon.
- Baterie – plochý obdélníkový předmět.
- Sluchátka – na jednom konci se nachází konektor pro zapojení do telefonu (jack), na druhém konci samotná sluchátka.
- USB nabíječka – běžná USB nabíječka, vstupní napětí 100V~240V AC, 50/60 Hz, výstupní napětí 4.7V-5.3V DC 0-2A.
- USB kabel - USB kabel typu C s klasickým USB zakončením typu A (samec) na druhém konci.
- Nabíjecí kolébka – stojánek sloužící k nabíjení telefonu. Součástí je i lepicí podložka, díky které můžete stojánek připevnit na dané místo.
- NFC štítky (3x) – štítky pro označování předmětů. Štítky mohou být rozpoznány aplikací v telefonu.
- Poutko na krk – poutko, které se dá připevnit k telefonu. Součástí je i háček, který Vám zjednoduší zasunutí poutka do otvoru.

2.2 Popis telefonu

Přední strana telefonu

Přední strana telefonu se skládá z následujících částí. Ty jsou v následujícím seznamu umístěny tak, aby odpovídaly popisu telefonu směrem shora dolů.

- Sluchátko – výčnělek ve tvaru vodorovné čárky, který slouží jako reproduktor během hovoru.
- LCD displej – hladká oblast telefonu, která slouží k zobrazování informací.
- Klávesnice – soustava tlačítek, která slouží k ovládání telefonu a k psaní textu.
- Mikrofon – umístěn mezi tlačítka klávesnice. Slouží k hlasovému vstupu.
- Reproduktor – zářez ve tvaru vodorovné čárky sloužící pro hlasový a zvukový výstup.

Zadní část telefonu

Zadní část telefonu obsahuje následující funkční části. Všechny se nacházejí v horní části zadní strany telefonu.

- Fotoaparát – označen hmatným okrajem. Umožňuje pořizování snímků v aplikacích telefonu.
- LED svítidla fotoaparátu – kulatý výřez vedle fotoaparátu. Asistuje fotoaparátu při pořizování snímků při nízkém osvětlení.
- SOS tlačítko – kulaté tlačítko nacházející se pod fotoaparátem. Umožňuje vytočení předem přiřazeného kontaktu v případě krizové situace či nouze.

Hrany telefonu

Na horní hraně se nachází:

- Zástrčka pro sluchátka.
- LED svítidla a senzor světla.

Na spodní hraně se zleva doprava nachází:

- Otvor na poutko.
- USB konektor typu C - slouží k nabíjení telefonu a k připojení telefonu k počítači.
- Otevírací vroubek - slouží k odklopení krytu baterie.

Na levé hraně se nacházejí tlačítka hlasitosti, která slouží k ovládání hlasového a zvukového výstupu telefonu.

Na pravé straně se nachází postranní akční tlačítko, které slouží k vyvolání seznamu oblíbených aplikací a k aktivaci hlasového ovládání.

2.3 Sejmutí zadního krytu

Pro sejmutí zadního krytu umístěte nehet do vroubku, který se nachází na pravé straně spodní hrany telefonu a tažením odklopte kryt zařízení. Při vrácení zadního krytu se ujistěte, že všechny hrany krytu přiléhají k telefonu.

2.4 Vložení SIM karty, paměťové SD karty a baterie

Pro vložení SIM karty, paměťové SD karty nebo baterie sejměte nejprve zadní kryt telefonu. Po sejmutí krytu je patrný prázdný obdélníkový prostor pro uložení baterie. Sloty pro karty se nacházejí v tomto prostoru.

Vložení SIM karty

Telefon má dva sloty pro mikro SIM karty, nacházející se v horní části prostoru pro baterii. Vedle nich po pravé straně se nachází slot pro SD paměťovou kartu. Chcete-li sim kartu vložit, obraťte ji tak, aby kontakty karty směřovaly dolů a její zkosená hrana byla v levém horním rohu. Poté zasuňte kartu do slotu.

Vyjmutí SIM karty

Pro vyjmutí SIM karty ze slotu umístěte koneček prstu na okraj SIM karty, zatlačte na ni a vysuňte prst společně se SIM kartou ze slotu.

Vložení paměťové SD karty

Slot pro paměťovou SD kartu se nachází napravo v horní části prostoru pro baterii. Pro vložení umístěte SD kartu tak, aby její kontakty směřovaly dolů a zasuňte ji do slotu. Mírně zatlačte pro překonání odporu. Pevné uchycení karty ve slotu potvrdí cvaknutí.

Vyjmutí paměťové SD karty

Chcete-li paměťovou SD kartu vyjmout, tlačte kartu do slotu tak dlouho, dokud se neozve cvaknutí signalizující uvolnění karty. Poté vysuňte kartu ze slotu.

Vložení baterie

Pro vložení baterie je potřeba vyhledat výstupek na jejím okraji. Tento výstupek by měl směřovat k hornímu rohu prostoru pro baterii v telefonu. Suňte baterii shora dolů do prostoru pro její uložení. Baterie by měla hladce vklouznout.

Vyjmutí baterie

Chcete-li vyjmout baterii, použijte drážku, která se nachází v pravém horním rohu prostoru pro baterii. Baterii vytáhněte směrem vzhůru.

2.5 Nabíjení

Telefon je možné nabít pomocí USB kabelu nebo nabíjecí kolébky. Pokud chcete použít nabíjecí kolébku, připojte USB kabel typu C do zástrčky na nabíjecí kolébce, která se

nachází na spodní straně její zadní části. Umístěte telefon do kolébky. USB zástrčka telefonu by měla směřovat dolů. Zadní strana telefonu by měla spočívat na nabíjecí kolébce.

2.6 Zapnutí telefonu

Pro zapnutí telefonu dlouze stiskněte tlačítko zpět. Tlačítko zpět je červené tlačítko ve tvaru lomítka umístěné vpravo ve druhé řadě tlačítek. Pochvíli telefon přehraje uvítací melodii. Telefon je připraven poté, co začne hovořit. Registrace k mobilní síti může trvat přibližně minutu poté, co se telefon zapne.

3 Ovládání telefonu

3.1 Hlasitost

Tlačítka hlasitosti se nacházejí na levé postranní hraně telefonu. Tlačítko zvýšení hlasitosti zvyšuje aktuální hlasitost zvuku či hlasového výstupu. Tlačítko snížení hlasitosti ji snižuje.

3.2 Navigace

Navigační tlačítka se nacházejí v horní části klávesnice. Slouží k pohybu v telefonních menu a v seznamech položek.

Pohyb v menu a v seznamu položek

Menu a seznamy položek fungují jako cyklické seznamy. To znamená, že pokud dojde k dosažení poslední položky, dalším pohybem se dostanete opět na začátek seznamu. Naopak pohybem zpět z první položky se vrátíte na konec seznamu. Pokud se dostanete na první nebo poslední položku seznamu, dojde k signalizaci pípnutím. Ve spodní části obrazovky se zobrazí označení pozice v nabídce. Navigace v menu nebo v seznamu položek probíhá následovně:

- Pro pohyb na následující položku stiskněte tlačítko dolů.
- Pro pohyb na předchozí položku stiskněte tlačítko nahoru.
- Pro vstup do položky v menu či pro vybrání položky stiskněte tlačítko potvrzení.
- Pro opuštění aktuálního menu nebo položky seznamu stiskněte tlačítko zpět.

Tip: Dlouhým stisknutím tlačítka nahoru přejdete na první položku v nabídce. Dlouhým stisknutím tlačítka dolů přejdete na poslední položku. Na určitou pozici v nabídce je možné přejít stisknutím příslušných čísel na klávesnici. Lze zadat i více číslíc.

Funkce vyhledávání

Dlouhé seznamy položek mohou disponovat funkcí vyhledávání, která se nachází na konci seznamu. Tato funkce může být rychle zpřístupněna stiskem tlačítka nahoru z první položky seznamu.

Tlačítko dolů

Tlačítko dolů je označeno podélnou čárkou a nachází se uprostřed druhé řady tlačítek. Tlačítko dolů provádí následující akce:

- Po stisknutí posune na následující položku v menu.
- Při psaní zprávy či jiného textu po stisknutí posune na následující znak.
- Pokud se nacházíte na hlavní obrazovce, stiskněte pro otevření hlavního menu.

Tlačítko nahoru

Tlačítko nahoru je označeno podélnou čárkou a nachází se uprostřed první řady tlačítek. Tlačítko nahoru provádí následující akce:

- Po stisknutí posune na předchozí položku v menu.
- Při psaní zprávy či jiného textu po stisknutí posune na předchozí znak.
- Pokud se nacházíte na hlavní obrazovce, stiskněte pro otevření hlavního menu.

Tlačítko potvrzení

Tlačítko potvrzení je označeno velkou zelenou tečkou a nachází se nalevo v druhé řadě tlačítek. Tlačítko potvrzení provádí následující:

- Stiskněte pro vstup do položky menu, zvolení položky seznamu, potvrzení akce nebo přijmutí hovoru.
- Pokud se nacházíte na hlavní obrazovce, stiskněte pro otevření hlavního menu.

Tlačítko zpět

Tlačítko zpět je označeno červeným lomítkem a nachází se napravo v druhém řádku klávesnice. Tlačítko zpět provádí následující:

- Stiskněte pro vrácení se zpět v menu, potvrzení akce, odmítnutí či zavěšení hovoru.
- Při psaní zprávy či jiného textu stiskněte pro vymazání předchozího znaku. Pro vymazání celého textu stiskněte dlouze.
- Pokud se nacházíte kdekoli jinde, stiskněte dlouze pro návrat na hlavní obrazovku.
- Při dlouhém stisknutí po dobu patnácti sekund, se telefon restartuje.

3.3 Akční tlačítka

Akční tlačítka spouští stejné specifické akce na kterémkoliv místě v telefonu.

Levé akční tlačítko

Levé akční tlačítko je označeno tečkou a nachází se nalevo v prvním řádku tlačítek klávesnice.

Krátké stisknutí levého akčního tlačítka

Stiskněte pro zobrazení informací o stavu telefonu jako jsou čas a datum, úroveň baterie, informace o připojení k síti nebo nepřečtená oznámení.

Dlouhé stisknutí levého akčního tlačítka

Dlouze stiskněte pro zobrazení rychlého menu, kde můžete snadno přistupovat k různým nastavením a funkcím. Pokud je to možné, je k dispozici možnost kopírování textu.

Kopírování a vkládání textu

Pokud je možné zkopírovat text z obrazovky, bude rychlé menu obsahovat položku Kopírovat text. Chcete-li zkopírovat text, vyberte tuto možnost a poté můžete opravit text, který chcete zkopírovat. Potvrďte pro zkopírování textu. Chcete-li text vložit, stiskněte při psaní dlouze levé akční tlačítko a vyberte možnost vložit text.

Pravé akční tlačítko

Pravé akční tlačítko je označeno tečkou a nachází se napravo v prvním řádku tlačítek klávesnice. Stiskněte pro zopakování poslední promluvy, nebo pro zastavení čtení. Pro hláskování poslední promluvy stiskněte dlouze.

Postranní akční tlačítko

Postranní akční tlačítko má obdélníkový tvar a nachází se na pravé boční hraně telefonu. Tlačítko umožňuje následující akce:

- Stiskněte pro zobrazení seznamu oblíbených aplikací.
- Stiskněte dlouze pro aktivaci hlasového ovládání.
- Při psaní zprávy či jiného textu stiskněte dlouze pro spuštění diktování hlasem.

3.4 Numerická klávesnice

Numerická klávesnice se skládá ze čtyř řad vypouklých tlačítek. První řada obsahuje tlačítka jedna, dvě a tři. Druhá řada obsahuje tlačítka čtyři, pět a šest. Třetí řada obsahuje tlačítka sedm, osm a devět. Poslední čtvrtá řada obsahuje tlačítka hvězdička, nula a křížek (či označení čísla).

Tlačítko hvězdička

Tlačítko hvězdička se nachází nalevo v poslední řadě numerické klávesnice. Dlouhé stisknutí tlačítka zamkne telefon. Pro odemknutí telefonu stiskněte opět dlouze tlačítko hvězdička. Toto chování může být deaktivováno v nastavení.

Tlačítko křížek

Tlačítko křížek se nachází napravo v poslední řadě numerické klávesnice. Stiskněte dlouze pro vyvolání nastavení zvukového profilu (tichý režim, vibrace, hlasitý režim, režim letadlo).

3.5 Zadávání textu

Zadávání textu pomocí numerické klávesnice

Pro zadávání textu, čísel a speciálních znaků, při psaní zprávy či jiného textu, slouží tlačítka numerické klávesnice. Každé tlačítko kromě tlačítka křížek obsahuje skupinu znaků. Procházet znaky je možné po stisknutí příslušného tlačítka víckrát po sobě. Např. tlačítko dva obsahuje znaky A, B, C a číslici 2. Abyste vybrali písmeno B, stiskněte tlačítko dvakrát. Pro vybrání číslice 2 stiskněte tlačítko čtyřikrát nebo tlačítko stiskněte dlouze.

- Tlačítko 1 obsahuje speciální interpunkční znaky.
- Tlačítko nula obsahuje číslici 0 a mezeru.

- Tlačítko křížek přepíná velká a malá písmena a volí mezi numerickým a alfanumerickým výstupem klávesnice.
- Tlačítko hvězdička obsahuje zbývající speciální znaky.
- Dlouhým stiskem tlačítka křížek se otevře menu s emotikony. Pro použití zvoleného emotikonu stiskněte tlačítko potvrzení.
- Pro pohyb v textu stiskněte tlačítko dolů nebo nahoru. Pro změnu pohybu v textu po znacích nebo po slovech stiskněte levé akční tlačítko.

Tip: Psaní určitého znaku lze ukončit stisknutím tlačítka dolů. To umožňuje okamžité psaní dalšího znaku na stejném tlačítku (bez čekání na zvuk kliknutí signalizujícího zadání znaku).

Zadávání textu pomocí diktování hlasem

Při psaní zprávy nebo jiného textu lze vyvolat diktování hlasem stisknutím postranního akčního tlačítka. Po pípnutí začnete diktovat text. Po každém nadiktovaném úseku telefon mírně zavibruje. V tuto chvíli lze diktování textu ručně dokončit stisknutím tlačítka potvrzení, tlačítka zpět nebo postranního akčního tlačítka. Pokud není po dobu několika sekund diktován žádný text, diktování hlasem skončí automaticky.

Zadávání času

Při zadávání času v aplikacích jako Budík, Kalendář nebo při nastavování času telefonu použijte k zadání čtyř časových číslic tlačítka numerické klávesnice. První dvojice číslic představuje hodiny, druhá dvojice číslic představuje minuty.

3.6 Hlasové ovládání (Hlasový asistent Luna)

Telefon lze alternativně ovládat hlasovými příkazy pomocí hlasového asistenta Luny. Můžete se zeptat Luny aby vám otevřela nainstalované aplikace ve vašem telefonu, vytočila kontakt nebo poslala SMS zprávu. Pokud jsou funkce umělé inteligence povoleny, Luna poskytuje rozšířené funkce při interakci s telefonem a aplikacemi, dokáže odpovídat na zajímavé otázky nebo vyhledávat v internetovém prohlížeči. Při prvním spuštění aplikace Luna budete dotázáni, zda chcete funkce AI používat (musíte poskytnout souhlas), nebo je můžete povolit později v nastavení telefonu.

- Chcete-li Lunu vyvolat, dlouze stiskněte boční akční tlačítko. Po zvukovém signálu začnete diktovat příkaz nebo otázku.
- Při konverzaci s Lunou se můžete v přijatých odpovědích a příkazech pohybovat pomocí navigačních kláves.

- Chcete-li zopakovat celou odpověď Luny nebo získat další podrobnosti o konverzaci, stiskněte potvrzovací tlačítko.
- Chcete-li položit další otázku, znovu dlouze stiskněte boční akční tlačítko.

Luna bez funkcí AI má následující funkce:

- Otevření libovolné aplikace pouhým vyslovením jejího názvu. Chcete-li například otevřít aplikaci zprávy, řekněte Luně „zprávy“..
- Vytáčení kontaktu ze seznamu kontaktů. Chcete-li například zavolat Michalovi, řekněte Luně „zavolej Michalovi“.
- Napište zprávu kontaktu ze seznamu kontaktů. Chcete-li například napsat zprávu Michalovi, vyvolejte aplikaci Luna a řekněte „pošli zprávu Michalovi“. Poté lze text zadat pomocí numerické klávesnice nebo hlasového diktování.

Luna s funkcemi umělé inteligence má tyto další funkce:

- Vylepšená interakce s nainstalovanými aplikacemi. Chcete-li například vytvořit novou poznámku, vyvolejte aplikaci Luna a řekněte „Chci vytvořit novou poznámku“. Aplikace Luna vás provede vytvořením nové poznámky. Nebo požádejte o vyhledání výrazu v internetovém prohlížeči.
- Zodpovězte si zajímavé otázky. Můžete se například zeptat: „Jaká je nejvyšší hora Evropy?“
- A mnoho dalšího. Prozkoumejte, jak užitečný může být asistent Luna!

Poznámka: Pokud není povoleno rozpoznávání řeči offline, vyžaduje aplikace Luna připojení k internetu. Offline rozpoznávání řeči musí být podporováno daným jazykem. Další podrobnosti naleznete v kapitole Nastavení. Pro používání funkcí umělé inteligence je vyžadováno připojení k internetu.

3.7 Odečítač obrazovky

Odečítač obrazovky je funkce, která umožňuje navigaci v aplikacích třetích stran v telefonu BlindShell prostřednictvím klávesnice nebo dotykové obrazovky. Funkce odečítač obrazovky se zaměřuje na prvky aplikace a čte je nahlas. Těmito prvky mohou být textová pole, popisky, tlačítka atd. K navigaci po těchto prvcích slouží navigační tlačítka nebo funkce prozkoumání dotykem.

- Tlačítko 1 - Výchozí navigace
- Tlačítko 2 - Navigace podle nadpisů
- Tlačítko 3 - Navigace podle ovládacích prvků
- Tlačítko 4 - Navigace podle odkazů

- Tlačítko 5 - Navigace podle slov - procházení jednoho slova po druhém
- Tlačítko 6 - Navigace podle orientačních bodů a oblastí
- Tlačítko 7 - Manuální posun nahoru
- Tlačítko 8 - Přepnutí automatického čtení
- Tlačítko 9 - Manuální posun dolů
- Tlačítko 0 - Vyslovit název okna nebo aplikace
- Tlačítko # - Otevře tuto nápovědu

3.8 Dotykový displej

Dotykový displej je povolen v aplikacích třetích stran, kde je zapnuta čtečka obrazovky, a v dalších aplikacích BlindShell, které tuto funkci podporují. Ovládání je vysvětleno v návodu k aplikaci, pokud podporuje ovládání pomocí dotykové obrazovky. U aplikací třetích stran je ovládání pomocí dotykové obrazovky ve výchozím nastavení povoleno jako další ovládací prvek vedle fyzické klávesnice. Pomáhá pohodlně ovládat tyto aplikace pomocí gest a prozkoumat dotykovou funkci

Gesta

- Pro posouvání nahoru či dolů, přejeďte dvěma prsty po obrazovce. Pokud dojdete na začátek nebo konec stránky, ozve se vysoký tón, podobně jako při použití tlačítek. Při posouvání směrem k obrazovce se ozve krátký tón, který signalizuje pohyb. Čím níže se posouváte, tím jsou tóny hlubší. Čím výše budete posouvat, tím vyšší tóny budou. Pokud je aplikace opatřena horizontálním posouváním, přejeďte dvěma prsty do strany a pohybujte se.
- TVýběr položky potvrdíte dvojítm klepnutím na obrazovku.

Prozkoumání dotykem

Funkce prozkoumání dotykem vám umožní získat přehled o rozložení aplikace a rychle přejít k ovládacím prvkům v aplikaci. Chcete-li prozkoumat obrazovku a pohybovat se mezi položkami, položte jeden prst na obrazovku a pohybujte jím. Hlasový výstup oznámí položku vybranou čtečkou obrazovky. Chcete-li vybrat položku, dvakrát klepněte na obrazovku.

3.9 SOS tlačítko

Dlouhým stisknutím tlačítka SOS zavoláte přiřazenému nouzovému kontaktu. Je vyžadováno potvrzení. Pokud k tlačítku SOS není přiřazen žádný kontakt, dlouhým stisknutím tlačítka se otevře menu pro přiřazení nouzového kontaktu.

3.10 Přídavná klávesnice

Telefon lze alternativně ovládat přídavnou klávesnicí připojenou přes USB-C konektor telefonu. Rozložení přídavné klávesnice lze změnit v nastavení klávesnice.

Pohyb v menu pomocí externí klávesnice

- Kurzorové klávesy nahoru a dolů mají stejnou funkci jako tlačítka nahoru a dolů na telefonu.
- Klávesa Enter má stejnou funkci jako potvrzovací tlačítko.
- Klávesy Escape a Backspace mají stejnou funkci jako tlačítko Zpět.
- Klávesy Cmd nebo Win mají stejnou funkci jako tlačítko boční akční tlačítko.
- Klávesa Menu má stejnou funkci jako levé akční tlačítko.
- Stisknutím klávesy Ctrl přečtete aktuální text.
- Stisknutím klávesy Alt se aktuální text hláskuje.
- Stisknutím kláves pro Zvýšení hlasitosti a Snížení hlasitosti zvýšíte nebo snížíte hlasitost telefonu.

Psaní na externí klávesnici

- Stisknutím klávesy Enter zadáte nový řádek.
- Současným stisknutím kláves Ctrl a Enter potvrdíte zadání textu.
- Klávesa F1 má stejnou funkci jako tlačítko Hvězdička.
- Klávesa F2 má stejnou funkci jako tlačítko Křížek.
- Je-li zapnuta funkce NumLock, lze k zadávání čísel použít numerickou klávesnici.

3.11 Přenos souborů z PC do BlindShell

Z Windows zařízení

Telefon by měl být rozpoznán jako externí zařízení. Poté lze soubory zkopírovat z libovolného prohlížeče souborů z počítače do telefonu. Pokud počítač zařízení nerozpozná, nainstalujte nejnovější aktualizace a zkontrolujte, zda je k dispozici MTP ovladač.

Ze zařízení značky Apple

Ke kopírování souborů ze zařízení Mac do telefonu je vyžadován software Android File Transfer. Tento software lze stáhnout zde: **<https://www.android.com/filetransfer/>**.

Z Linux zařízení

Telefon by měl počítač automaticky rozpoznat. Zkopírujte soubory do telefonu pomocí prohlížeče souborů.

4 BlindShell funkce

4.1 Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka je výchozím bodem při používání telefonu. Poskytuje informace o aktuálním čase a stručné informace o případném počtu oznámení, jako např. nepřečtené zprávy, zmeškané hovory atd. Na hlavní obrazovce lze provádět následující akce:

- Chcete-li otevřít hlavní menu, stiskněte tlačítko potvrzení, tlačítko nahoru nebo tlačítko dolů.
- Chcete-li vytočit číslo, stiskněte příslušná čísla na numerické klávesnici a vytočte stisknutím tlačítka potvrzení.
- Chcete-li aktivovat rychlou volbu, dlouze stiskněte příslušné číslo na numerické klávesnici. Pokud číslu není přiřazena žádná rychlá volba, dlouhým stisknutím se otevře menu pro přiřazení rychlé volby.
- Chcete-li otevřít historii hovorů, dlouze stiskněte tlačítko potvrzení.

Chcete-li se na hlavní obrazovku vrátit z jakéhokoliv místa v telefonu, dlouze stiskněte tlačítko zpět.

4.2 Volání

Položka nabídky Volat umožňuje volat na čísla nebo kontakty v seznamu kontaktů. Obsahuje také historii hovorů a nastavení hovorů.

Přijímání příchozího hovoru

- Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte tlačítko potvrzení.
- Pro odmítnutí nebo zavěšení hovoru stiskněte tlačítko zpět.

Oznamování jména volajícího

Chcete-li oznámit jméno volajícího, stiskněte pravé akční tlačítko. Automatické oznámení jména volajícího lze zapnout v nastavení zvuku a hlasového výstupu telefonu. Je-li v telefonu více SIM karet, bude oznámeno, na jakou kartu hovor přichází.

Vytočení kontaktu

Výběrem položky Vytočit kontakt se otevře seznam kontaktů. Procházejte seznamem a stisknutím tlačítka potvrzení vytočte vybraný kontakt. Při procházení seznamu kontaktů se zadáním příslušného písmene na klávesnici přesunete na kontakty začínající tímto písmenem.

Vytočení čísla

Výběrem položky Vytočit číslo se objeví obrazovka pro zadání čísla. Zadejte telefonní číslo a stisknutím tlačítka potvrzení zahájíte hovor.

Historie volání

Položka Historie volání obsahuje seznam všech příchozích a odchozích hovorů a podrobnosti o nich. Stisknutím tlačítka potvrzení na vybrané položce volání otevřete menu s následujícími možnostmi:

- Vytočit kontakt/číslo.
- Napsat zprávu.
- Informace o délce hovoru.
- Uložit číslo do kontaktů (pokud již není uloženo).
- Přidat číslo ke stávajícímu kontaktu (pokud již není uloženo).
- Blokovat číslo.
- Vymazat číslo z historie volání.
- Vymazat celou historii. Tímto odstraníte všechny hovory z historie volání.

Nastavení hovorů

Statistiky hovorů

Položka nabídky Statistika hovorů otevře seznam statistik hovorů za poslední měsíc. Poslední položka umožňuje nastavit počáteční den měsíčního cyklu. Nastavuje počáteční den měsíce, od kterého se statistiky zaznamenávají.

Blokovaná čísla

Položka nabídky Blokovaná čísla otevře seznam kontaktů a telefonních čísel, kterým je zakázáno volat na vaše zařízení. Chcete-li přidat nové blokované číslo nebo kontakt,

vyberte položku Přidat blokové číslo. Chcete-li zrušit blokování čísla nebo kontaktu, stiskněte potvrzovací tlačítko u vybraného čísla nebo kontaktu.

Rychlé odpovědi

Při odmítnutí hovoru lze odeslat rychlou odpověď. Chcete-li tuto funkci používat, musíte tuto možnost zapnout v nastavení hovoru. Po odmítnutí hovoru se zobrazí možnost odeslat rychlou odpověď. Můžete si vybrat vámi vytvořenou rychlou odpověď nebo z předpřipravených odpovědí. Zvolit rychlou odpověď na SMS při odmítnutí hovoru - tuto možnost můžete povolit nebo zakázat. Rychlé odpovědi - můžete vytvořit novou rychlou odpověď nebo si vybrat z předpřipravených rychlých odpovědí výběrem možnosti obnovit výchozí nastavení. Tyto rychlé odpovědi lze upravit nebo odstranit stisknutím potvrzovacího tlačítka.

Záznam telefonního hovoru

Chcete-li zaznamenat telefonní hovor, stiskněte během aktivního telefonního hovoru tlačítko potvrzení. Vyberte položku menu Začít nahrávat hovor. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko potvrzení a vyberte možnost Zastavit nahrávání hovoru. Zaznamenaný telefonní hovor se uloží do složky BlindShell/recordings a najdete jej v seznamu nahrávek aplikace Diktafon.

Zapnutí hlasitého odposlechu během telefonního hovoru

Chcete-li zapnout hlasitý odposlech telefonátu stiskněte během aktivního telefonního hovoru tlačítko potvrzení. Vyberte položku menu Zapnout hlasitý odposlech. Pro jeho vypnutí stiskněte tlačítko potvrzení a vyberte možnost Vypnout hlasitý odposlech. Automatický hlasitý odposlech lze zapnout v nastavení zvuků telefonu.

Ztlumení mikrofonu během telefonního hovoru

Chcete-li během telefonátu ztlumit mikrofon, stiskněte během aktivního telefonního hovoru tlačítko potvrzení. Vyberte položku menu Vypnout mikrofon. Chcete-li mikrofon zapnout, stiskněte tlačítko potvrzení a vyberte možnost Zapnout mikrofon.

Čtení nedávných zpráv

Během telefonního hovoru je možné přečíst si nedávno doručenou SMS zprávu. Stiskněte během aktivního telefonního hovoru potvrzovací tlačítko a vyberte položku nabídky Zprávy.

Přijímání druhého příchozího hovoru

Druhý příchozí hovor během aktivního hovoru je signalizován opakovaným pípáním. Stisknutím pravého akčního tlačítka oznámíte jméno volajícího druhého příchozího hovoru. Stisknutím tlačítka potvrzení přijmete druhý hovor a odložíte aktuální hovor. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko zpět.

Konferenční hovory

Konferenční hovor umožňuje vytvořit skupinový hovor. Během aktivního hovoru stiskněte potvrzovací tlačítko a vstupte do nabídky hovoru. Chcete-li do konference přidat další hovor, přejděte na možnost Umístit další hovor. Během volání na jiné číslo bude předchozí hovor v režimu čekání. Chcete-li přidat nové číslo do konferenčního hovoru, zvolte v nabídce Přidat hovor do konference. Tato akce přidá hovor do konference.

4.3 Zprávy

Položka nabídky Zprávy umožňuje psát zprávy na číslo nebo kontakty v seznamu kontaktů. Obsahuje také minulé konverzace (příchozí a odchozí zprávy), šablony SMS, návrhy a nastavení zpráv. BlindShell podporuje příjem zpráv MMS, které obsahují pouze text (např. skupinové zprávy MMS).

Poznámka: Během psaní zprávy můžete stisknutím pravého akčního tlačítka přečíst celou zprávu a počet zbývajících znaků do další zprávy.

Napsat SMS kontaktům

Chcete-li napsat SMS kontaktu, otevřete možnost Napsat SMS a poté vyberte možnost Vybrat kontakt. Položka Vybrat kontakt otevře seznam kontaktů. Pohybuje se v seznamu a stisknutím potvrzovacího tlačítka vyberte kontakt. Napište text zprávy a odešlete ji stisknutím potvrzovacího tlačítka.

Napsat SMS číslu

Chcete-li napsat SMS na číslo, otevřete možnost Napsat SMS a vyberte možnost Zadat číslo. Položka Zadat číslo otevře nabídku s následujícími položkami:

- Číslo - zadejte telefonní číslo příjemce.
- Text - zadejte text zprávy.
- Odeslat zprávu - vyberte pro odeslání zprávy.

Psaní SMS více příjemcům

Stisknutím položky menu Napsat SMS více příjemcům se otevře formulářové menu s následujícími položkami:

- Příjemci - přidá příjemce zprávy. Lze přidat více příjemců. Chcete-li odstranit příjemce ze seznamu, přejděte na příjemce v seznamu a stiskněte tlačítko potvrzení.
- Text - zadejte text zprávy.
- Odeslat zprávu - výběrem odešlete zprávu.

Konverzace

Stisknutím položky menu Konverzace se otevře seznam konverzací s kontakty a čísly. Vyberte konverzaci pro zobrazení příchozích a odchozích zpráv v souvislosti s vybraným kontaktem nebo číslem. Stisknutím tlačítka potvrzení na vybrané zprávě otevřete menu s následujícími možnostmi:

- Odpovědět - otevře textový vstup. Napište zprávu a stisknutím tlačítka potvrzení ji odešlete jako odpověď.
- Přeposlat - umožňuje přeposlání zprávy. Vyberte kontakt, číslo nebo e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávu přeposlat.
- Volat - vytočí kontakt nebo telefonní číslo.
- Smazat - smaže zprávu.
- Smazat konverzaci - smaže všechny příchozí a odchozí zprávy z této konverzace.
- Uložit jako nový kontakt - uloží číslo do kontaktů (pokud již není uloženo).
- Přidat ke kontaktu - přidá číslo ke stávajícímu kontaktu (pokud již není uloženo).
- Čísla v této zprávě - uvádí čísla obsažená v textu zprávy. Stisknutím tlačítka potvrzení provedte akci se zvoleným číslem.

SMS šablony

SMS šablony umožňují odesílat předpřipravené zprávy kontaktu nebo číslu. Předpřipravené zprávy lze vytvořit v nastavení zpráv.

Koncepty

Stisknutím položky menu Koncepty se otevře seznam zpráv uložených jako koncepty. Konceptem se rozumí nedokončená zpráva, která nebyla odeslána. Stisknutím tlačítka potvrzení na vybraném konceptu jej dokončíte, odešlete nebo znovu uložíte jako koncept.

Nastavení zpráv

Položka Nastavení zpráv otevře nabídku pro nastavení upozornění na doručení zprávy, úpravu SMS šablon nebo zapnutí a vypnutí odesílání zpráv s diakritikou.

4.4 Kontakty

Položka menu Kontakty umožňuje procházet kontakty, přidávat nové nebo upravovat stávající kontakty. Obsahuje také nastavení rychlé volby a zálohování a import kontaktů.

Seznam kontaktů

Stisknutím položky menu Seznam kontaktů se otevře seznam kontaktů uložených v telefonu a na SIM kartě. Při procházení seznamu kontaktů se zadáním příslušného písmene na klávesnici přesunete na kontakty začínající tímto písmenem. Stisknutím tlačítka potvrzení na vybraném kontaktu otevřete menu s následujícími možnostmi:

- Vytočit - zavolá vybranému kontaktu.
- Napsa SMS - otevře textový vstup zprávy. Po zadání textu odešlete zprávu kontaktu stisknutím tlačítka potvrzení.
- Odeslat e-mail - otevře nový e-mailový formulář, pole Příjemce je předvyplněno e-mailovou adresou kontaktu (k dispozici pouze pokud má kontakt vyplněnou e-mailovou adresu).
- Upravit kontakt - otevře formulář pro úpravu podrobností kontaktu.

- Vybrat vyzváněcí tón - otevře seznam melodií vyzvánění. Procházejte seznamem a stisknutím tlačítka potvrzení přiřadíte kontaktu vyzváněcí tón. Tato melodie se bude přehrávat během příchozího hovoru od tohoto kontaktu.
- Odeslat kontakt jako vizitku - otevře menu pro výběr kontaktu nebo telefonního čísla, na které bude aktuální kontakt odeslán jako vizitka.
- Smazat kontakt - odstraní kontakt ze seznamu kontaktů.

Přidat nový kontakt

Stisknutím položky menu Přidat nový kontakt se otevře formulář pro přidání nového kontaktu. Lze uložit následující kontaktní informace: křestní jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu, telefonní číslo domů, pracovní telefonní číslo, jiné telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu. Vyberte položku menu Uložit kontakt pro uložení kontaktu.

Nastavení kontaktů

Po stisknutí položky menu Nastavení kontaktů se otevře menu s následujícími možnostmi:

- Řazení kontaktů - změni řazení kontaktů, seznam kontaktů lze řadit abecedně podle křestního jména nebo příjmení.
- Pořadí zobrazení - změni pořadí čtení položek kontaktu. První může být oznamováno křestní jméno nebo příjmení.
- Jednotlačítková volba - Jednotlačítková volba umožňuje nastavit rychlou volbu kontaktu pro každé číslo na klávesnici. Rychlá volba slouží k rychlé volbě až 10 vybraných kontaktů. Chcete-li číslu přiřadit kontakt rychlé volby, procházejte seznamem čísel (0-9) a stiskněte potvrzovací tlačítko na vybraném čísle. Chcete-li zrušit rychlou volbu čísla, vyberte přiřazené číslo. Zde lze také přiřadit nouzový kontakt pro SOS tlačítko. Na hlavní obrazovce dlouze stiskněte číslo na klávesnici pro rychlou volbu přiřazeného kontaktu.
- Importovat kontakty ze souboru - položka nabídky Importovat kontakty ze souboru importuje kontakty ze souboru do seznamu kontaktů telefonu. Chcete-li importovat kontakty, zkopírujte soubor .vcf do kořenové složky paměťové karty SD, pokud je k dispozici, nebo do kořenové složky interní paměti telefonu. Soubor musí mít název Contacts.vcf. Pokud je soubor Contacts.vcf přítomen v obou úložištích, použije se soubor umístěný na paměťové kartě SD. Kontakty v souboru Contacts.vcf shodné s kontakty již uloženými v seznamu kontaktů budou při importu přeskočeny. Po dokončení importu kontaktů se soubor Contacts.vcf přejmenuje na Contacts-imported.vcf.

- Zálohovat kontakty do souboru - položka Zálohovat kontakty do souboru Kontakty.vcf spustí zálohu kontaktů. Pokud je v telefonu přítomna paměťová karta SD, soubor Kontakty.vcf se vytvoří v kořenové složce paměťové karty SD. Pokud v telefonu není přítomna paměťová karta SD, soubor Kontakty.vcf se vytvoří v kořenové složce interní paměti telefonu.
- Zkopírovat kontakty ze SIM karty.
- Smazat všechny kontakty.

4.5 Aplikace

Příslušenství

Budík

Aplikace Budík umožňuje vytvářet budíky v konkrétních časech a dnech. Chcete-li aktivní budík zrušit, stiskněte tlačítko potvrzení nebo tlačítko zpět.

Nový budík

Chcete-li vytvořit nový budík, vyberte položku menu Nový budík, která otevře formulář s následujícími možnostmi:

- Čas budíku - otevře číselný vstup, který jako čas přijímá 4 číslice. První dvojice číslic představuje hodiny a druhá dvojice číslic představuje minuty.
- Opakování budíku - otevře seznam dnů v týdnu. Vyberte dny, kdy se má budík spustit. Pokud není vybrán žádný z dnů, budík se spustí každý den.
- Uložit budík - uloží budík a aktivuje jej.

Úprava budíku

Výběrem existujícího budíku ze seznamu otevřete menu s následujícími možnostmi:

- Aktivovat/deaktivovat budík - deaktivovaný budík se uloží do telefonu, ale nespustí se, protože již není aktivní.
- Změnit budík - otevře formulářové menu pro změnu času a dnů budíku.
- Smazat budík - smaže budík.

Kalkulačka

Kalkulačka umožňuje provádět základní aritmetické operace - sčítání, odčítání, násobení a dělení.

- Pro potvrzení operace stiskněte tlačítko potvrzení.
- Pro zvolení matematické operace stiskněte tlačítko hvězdička.
- Pro zadání desetinné čárky stiskněte tlačítko křížek.

Kalendář

Aplikace Kalendář umožňuje vytváření a sledování denního programu.

Přidávání nové události

Chcete-li přidat novou událost, vyberte v menu položku Přidat novou událost. Tím se otevře formulářové menu s následujícími položkami:

- Název - název události (vyžadováno).
- Místo - místo konání události nebo více informací o události.
- Datum zahájení - první den konání události (vyžadováno).
- Čas zahájení - čas zahájení události. Jako výchozí hodnota je nastavena celodenní událost.
- Datum ukončení - poslední den události.
- Čas ukončení - čas ukončení události.
- Opakování - vyberte, pokud se má událost opakovat pravidelně. Nastavte počet opakování, datum ukončení opakování nebo neomezený počet opakování.
- Připomenutí - nastaví připomenutí události.
- Uložit událost - uloží událost.

Procházení událostí

Chcete-li procházet následující události, vyberte položku menu Agenda. Pro úpravu nebo odstranění události stiskněte tlačítko potvrzení.

Procházení kalendáře

Chcete-li procházet kalendář podle týdnů a dnů, vyberte položku menu Procházet kalendář. Vyberte rok, měsíc a týden, abyste viděli počet událostí v daném týdnu. Stisknutím tlačítka potvrzení procházejte události podle dne nebo celého týdne.

Najít událost

Chcete-li vyhledat událost, vyberte položku menu Vyhledat a zadejte název události.

Jmeniny

Položka menu Jmeniny umožňuje procházení jmenin v následujících sedmi dnech, hledání data podle jména nebo hledání jména podle data.

Státní svátky

Chcete-li v kalendáři zobrazit státní svátky, vyberte položku menu Nastavení a nastavte viditelnost státních svátků na viditelnou. Chcete-li použít tuto funkci, je pro stažení seznamu státních svátků nutné připojení k internetu.

Převodník měn

Aplikace Převodník měn umožňuje převod z jedné měny na druhou. Směnné kurzy jsou denně aktualizovány.

Výběr měn

- Chcete-li vybrat měnu, ze které chcete převést nebo na kterou převést, vyberte v nabídce možnost "Převod z" nebo "Převod do". Každá z těchto položek nabídky zobrazuje, která měna je zvolena.
- Aplikace udržuje seznam nedávno použitých měn (na začátku nastaveno na seznam světově nejpoužívanějších měn).
- Všechny podporované měny naleznete v podnabídce Všechny měny. Tento seznam lze prohledávat pomocí poslední položky nabídky "Hledat".

Převod

- Vyberte položku Převést a zadejte částku, kterou chcete převést, a potvrďte ji.
- Výsledky převodu se zobrazí na obrazovce.

Správce souborů

Správce souborů je nástroj pro procházení a práci se soubory a složkami v telefonu. Je podporována práce s vnitřní pamětí i SD kartou.

Procházet soubory

V tomto režimu lze procházet interní paměť i SD kartu. Každá položka obsahuje informaci, zda se jedná o složku nebo soubor. Soubory, pokud je typ podporován, lze otevřít přímo ze Správce souborů v příslušné aplikaci. Soubory nebo složky lze zkopírovat nebo přesunout na jiné místo podle vašeho výběru. Složky lze také přejmenovat nebo odstranit. Všechny tyto funkce jsou dostupné v nabídce výběrem příslušné složky nebo souboru.

Kopírování, přesouvání a vkládání souboru nebo složky

Se souborem nebo složkou lze provádět operace kopírování nebo přesunu. Chcete-li zkopírovat nebo přesunout soubor nebo složku, otevřete nabídku složky nebo souboru a vyberte kopírovat nebo přesunout. Poté se soubor nebo složka uloží do schránky. Poté přejděte na místo, kam chcete zkopírovat nebo přesunout soubor nebo složku, a z nabídky složek vyberte kopírovat sem nebo přesunout sem. Pokud zvolíte kopírování, původní soubor zůstane po vložení do nového umístění nezměněn. Pokud je vybrána možnost přesunout, soubor nebo složka se přesune ze starého umístění do nového.

Vytvoření nové složky nebo nového textového dokumentu

Nový textový dokument nebo novou prázdnou složku lze ve složce vytvořit výběrem položky nabídky Další možnosti.

Správce archivů

Správce archivů je součástí Správce souborů a umožňuje práci se soubory archivů (soubory ZIP). Soubor archivu umístěný v úložišti lze rozbalit do složky. Chcete-li tak učinit, otevřete soubor archivu a zvolte Otevřít ve správci archivů. Je také možné vytvořit nový soubor archivu ze složky nebo souboru. Chcete-li jej vytvořit, vyberte soubor nebo složku a poté zvolte Otevřít ve správci archivů nebo vyberte položku nabídky Správce archivů.

Textový editor

Správce souborů obsahuje jednoduchý textový editor. V textovém editoru můžete psát a upravovat jednoduché textové dokumenty. Chcete-li soubor otevřít v textovém editoru, vyhledejte textový dokument, otevřete jej a zvolte Otevřít v textovém editoru.

Nastavení

Správce souborů má nastavení, která upravují práci se soubory.

- Řadit soubory a složky - nastavuje pořadí, ve kterém budou řazeny složky a soubory (podle názvu, podle poslední úpravy, podle velikosti). Ve výchozím nastavení jsou soubory a složky seřazeny podle názvu.
- Zobrazit příponu souboru - nastavuje, zda se mají zobrazovat přípony souborů.

Poznámka: Pokud je povolena možnost Zobrazit příponu souboru, lze příponu souboru i upravit. Změna přípony souboru může způsobit problém při otevírání souboru. Ve výchozím nastavení se přípony nezobrazují.

Svítilna

Aplikace Svítilna umožňuje rozsvítit LED světlo fotoaparátu.

Intervalový časovač

Intervalový časovač je užitečný při provádění pravidelných činností, jako je cvičení, masáže, vaření a tak dále. Časovač může běžet neomezeně dlouho nebo po omezenou dobu a jeho upozornění lze přizpůsobit.

Spuštění a zastavení časovače

Chcete-li spustit časovač s aktuálním nastavením, zvolte Spustit časovač. Můžete jej později kdykoli zastavit výběrem možnosti Zastavit časovač.

Nastavení časovače

Můžete si přizpůsobit, jak dlouho bude časovač běžet, jak často budou jeho upozornění a jaké druhy upozornění by měl časovač používat.

- Interval oznámení umožňuje nastavit frekvenci upozornění. Můžete si vybrat jednu ze zahrnutých možností nebo zadat vlastní interval, který bude v minutách.
- Celkový čas určuje, kolik hodin, minut a sekund má časovač běžet. Pokud je toto nastavení prázdné, časovač poběží, dokud se ručně nezastaví.
- Typ oznámení určuje, jak budou upozornění znít. Vyberte Zvuk pro jednoduché pípní nebo Hlas pro hlasové zprávy o uplynulém čase.

Minutník

Minutník je aplikace sloužící k základnímu odpočítávání času, která po uplynutí stanovené doby přehraje oznamující zvuk či melodii. Když je Minutík aktivní, lze použít další funkce telefonu. Pro zrušení zvukového upozornění stiskněte tlačítko potvrzení nebo tlačítko zpět.

Nastavení odpočítávání

- Pro nastavení časovače stiskněte tlačítko potvrzení.
- Výběrem položky menu Nastavit čas nastavíte hodiny, minuty a sekundy odpočítávání.
- Časovač aktivujete výběrem položky menu Aktivovat.

Pozastavení a zrušení odpočítávání

- Při aktivním časovači stiskněte tlačítko potvrzení.
- Vyberte položku Pozastavit, chcete-li pozastavit časovač v jeho aktuálním čase, nebo vyberte položku Zrušit, abyste zastavili časovač a resetovali ho na původní čas.
- Chcete-li obnovit pozastavený časovač, stiskněte tlačítko potvrzení a vyberte položku menu Pokračovat.

NFC a QR čtečka

NFC a QR čtečka umožňuje číst různé NFC štítky a skenovat QR kódy. Tyto štítky nebo kódy mohou obsahovat data, jako jsou webové odkazy, kontaktní informace atd. Aplikace umožňuje provádět akce s uloženými daty, jako je otevírání odkazů v internetovém prohlížeči, ukládání kontaktních informací atd.

Čtení NFC

- Chcete-li přečíst NFC štítek, přiložte zadní stranu telefonu k NFC štítku. Pokud je čtení úspěšné, data jsou automaticky zobrazena.
- Po zobrazení uložených dat stiskněte potvrzovací tlačítko pro přístup k seznamu dostupných akcí.

Skenování QR

- Chcete-li naskenovat QR kód, namiřte fotoaparát telefonu na QR kód. Při zapnutém fotoaparátu telefon pravidelně ťuká. Pokud je skenování úspěšné, data jsou automaticky zobrazena.
- Po zobrazení uložených dat stiskněte potvrzovací tlačítko pro přístup k seznamu dostupných akcí.

Poznámky

Aplikace Poznámky umožňuje psaní poznámek.

Chcete-li upravit, odeslat nebo odstranit stávající poznámku, vyberte ji v seznamu poznámek.

Stopky

Stopky jsou nástroj pro měření uplynulého času. Když jsou stopky aktivní, lze používat další funkce telefonu.

- Chcete-li spustit stopky, stisknutím tlačítka potvrzení otevřete menu. Poté vyberte možnost Spustit časomíru.
- Při spuštěných stopkách je zastavíte stisknutím tlačítka potvrzení.
- Chcete-li stopky obnovit, stisknutím tlačítka potvrzení otevřete menu a poté vyberte možnost Pokračovat v časomíře.
- Chcete-li stopky restartovat od nuly, stisknutím tlačítka potvrzení otevřete menu a vyberte možnost Spustit novou časomíru.
- Chcete-li stopky resetovat a nastavit čas na nulu, stisknutím tlačítka potvrzení otevřete menu a vyberte Vynulovat časomíru.

Zaškrťovací seznam

Aplikace Zaškrťovací seznam umožňuje vytvářet vlastní zaškrťovací seznamy. Ty jsou užitečné pro nákupní seznamy, seznamy úkolů a další typy zaškrťovacích seznamů.

Vytvoření zaškrťovacího seznamu

- Chcete-li vytvořit nový zaškrťovací seznam, vyberte v menu položku Přidat nový seznam.
- Chcete-li do seznamu přidat novou položku nebo procházet stávající, vyberte zaškrťovací seznam a poté v menu vyberte možnost Položky.

- Chcete-li položku upravit (zaškrtnout, zrušit zaškrtnutí, přejmenovat, smazat), vyberte ji v seznamu.
- Chcete-li upravit seznam (přejmenovat, duplikovat, archivovat), vyberte seznam. Volba Duplikovat seznam vytvoří kopii seznamu mimo archiv. Volba Přesunout do archivu přesune aktuální seznam z hlavního seznamu viditelných zaškrťovacích seznamů do archivu.

Archiv

Pomocí archivu lze seznam skrýt z hlavního seznamu viditelných zaškrťovacích seznamů namísto jeho odstranění. Seznamy v archivu lze procházet, upravovat a obnovovat zpět z archivu do hlavního seznamu zaškrťovacích seznamů.

- Chcete-li procházet seznamy v archivu, vyberte v menu položku Archiv.
- Chcete-li seznam přesunout do archivu, vyberte seznam ve viditelných seznamech a poté v menu vyberte položku Přesunout do archivu.
- Chcete-li seznam přesunout mezi viditelné seznamy, vyberte seznam v archivu a poté v menu vyberte položku Obnovit z archivu.

Překladač

Aplikace Překladač umožňuje offline překlad mezi mnoha jazyky.

Překlad je off-line, ale je nutné stáhnout alespoň jeden jazykový balíček. Anglický jazykový balíček je již součástí aplikace a nelze jej odebrat.

Chcete-li stáhnout nebo odebrat jazykové balíčky, vyberte položku nabídky „Jazykové balíčky“. Pokud jazykový balíček není stažen, zahajte stahování stisknutím tlačítka potvrzení. Pokud je jazykový balíček již stažen, odeberte jej stisknutím tlačítka potvrzení. Po stažení alespoň jednoho jazykového balíčku vyberte položku nabídky Přeložit text pro překládání textu. Vyberte zdrojový a cílový jazyk, zadejte text a proveďte překlad textu výběrem položky nabídky „Přeložit“. Přeložený text lze sdílet stisknutím tlačítka potvrzení a výběrem položky nabídky Sdílet.

Převodník jednotek

Převodník jednotek umožňuje převod fyzikálních jednotek.

Chcete-li převést jednotky, nastavte vstupní a výstupní jednotku, hodnotu a vyberte Převést.

Diktafon

Aplikace Diktafon umožňuje pořizování hlasových poznámek nebo nahrávat zvuk.

- Chcete-li záznam uložit, stiskněte během nahrávání tlačítko potvrzení.
- Pro pozastavení nahrávání stiskněte během nahrávání tlačítko zpět. Nahrávání obnovíte stisknutím tlačítka potvrzení. Chcete-li záznam uložit, stiskněte během pozastaveného nahrávání tlačítko zpět.
- Pro přehrání, přejmenování, sdílení nebo odstranění záznamu vyberte záznam v seznamu nahrávek.

Počasí

Aplikace počasí ukazuje aktuální počasí v aktuální lokaci a předpověď na následující tři dny.

Poznámka: Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

Lokální počasí

Ukazuje počasí pro lokaci kde se momentálně nacházíte. Předpověď je viditelná na tři dny dopředu.

- **Hodinová předpověď** - hodinovou předpověď pro každý den, najdete výběrem příslušného dne. Lze zobrazit informace jako je teplota, rychlost větru nebo vlhkost pro každou hodinu.
- **Detaily** - detailnější přehled počasí pro daný den. Například východ a západ slunce, UV index nebo index kvality vzduchu.

UV index

Ultrafialový index, který znázorňuje intenzitu solární radiace. Čím vyšší UV index je, tím silnější opalovací krém by jste měli na slunci použít.

Index kvality vzduchu

Informuje o tom, jak čistý nebo znečištěný vzduch ve vaší lokaci je. Čím nižší index kvality vzduchu je, tím zdravější vzduch venku je. Index kvality vzduchu je dostupný jen pro aktuální den, protože ho nelze předpovědět a údaje se berou „čerstvě naměřené“.

Vyhledat město

Pokud chcete vyhledat město, vyberte položku nabídky Vyhledat město, čímž se otevře panel vyhledávání. Lze najít jakékoliv město v jakékoliv zemi. Vyhledané město může být také uloženo do oblíbených.

Oblíbené

Zde najdete seznam uložených měst, které můžete také smazat.

Nastavení

Upravte teplotu, rychlost větru a tlak k vašim potřebám.

- Teplota - možnost přepínat mezi stupni Celsia a Fahrenheita.
- Rychlost větru - možnost vybírat možnosti, jako jsou kilometry za hodinu, metr za sekundu, míle za hodinu a uzly.
- Tlak - lze zvolit milibary, hektopascaly, milimetry rtuti nebo palce rtuti.

Komunikace

E-mail

Aplikace E-mail je e-mailový klient, který umožňuje správu jednoho existujícího e-mailového účtu.

Přihlášení k e-mailovému účtu

Chcete-li se přihlásit k e-mailovému účtu, zadejte e-mailovou adresu, adresu serveru SMTP, adresu serveru IMAP, heslo a vyberte Uložit. Informace o adresách serveru SMTP a IMAP najdete na webových stránkách poskytovatele e-mailu.

Důležité upozornění: V některých případech musíte aplikacím třetích stran výslovně povolit vzdálený přístup k vašemu e-mailu, nebo musíte pro svůj e-mailový účet povolit přístup IMAP.

Odhlášení z e-mailového účtu

Chcete-li se odhlásit z e-mailového účtu nebo změnit přihlašovací údaje, přejděte do Nastavení e-mailu a vyberte Upravit účet.

Tandem

Tandem aplikace umožňuje komunikovat s ostatními uživateli prostřednictvím zpráv, volání, videohovorů a vzdáleného ovládání. Veškerá komunikace je šifrována. Můžete komunikovat s ostatními uživateli telefonů BlindShell nebo s chytrými telefony se systémem Android nebo iOS. Jednoduše jim pošlete pozvánku, a oni si mohou nainstalovat aplikaci Tandem.

Přidání nového kontaktu

Chcete-li začít komunikovat s ostatními, musíte si přidat nový kontakt. Toto můžete provést dvěma způsoby:

Přijetí pozvánky:

- Přijmíte pozvánku přijatou prostřednictvím SMS od jiného uživatele.
- Otevřete pozvánku přijatou v SMS (v menu "Použít informaci z textu" -> URL -> "Otevřít v aplikaci Tandem") nebo z oznámení, které se zobrazí po přijetí pozvánky.

Vytvoření pozvánky:

Vytvořte pozvánku a odešlete ji prostřednictvím SMS na telefonní číslo nebo na kontakt ve vašem telefonním seznamu. Jak vytvořit pozvánku:

- Otevřete hlavní menu a vyberte Přidat nový kontakt.
- Vyberte kontakt nebo telefonní číslo.
- Na vybraný kontakt bude zaslána SMS s pozvánkou.

Po vytvoření a odeslání nové pozvánky v aplikaci Tandem musíte počkat, až ji druhá strana přijme. Po přijetí pozvánky druhou stranou, můžete s tímto kontaktem začít využívat všechny možnosti komunikace.

Kontakty

Seznam kontaktů obsahuje všechny kontakty, které byly vytvořeny odesláním nebo přijetím pozvánek. Kontakt může být v jednom ze tří stavů:

- Čekání na přijetí pozvánky: Pozvánka byla odeslána, ale kontakt ji dosud nepřijal. Dokud nebude přijata, nemůžete s tímto kontaktem komunikovat.
- Aktivní: Po přijetí pozvánky můžete s kontaktem komunikovat: Začít konverzaci Zahájit hovor nebo videohovor Iniciovat vzdálené ovládání
- Kontakt byl odpojen: Tato situace nastane, pokud druhá strana přeruší spojení. Nelze odesílat nové zprávy ani jinak komunikovat. Můžete pouze zobrazit historii chatu nebo kontakt odstranit.

Chat

V sekci konverzace, můžete poslat či obdržet textové a hlasové zprávy. Jak zahájit konverzaci:

- Vyberte kontakt ze seznamu kontaktů.
- Zvolte možnost Otevřít konverzaci.
- V menu vyberte Nová zpráva.

Volání

Pro volání nebo videohovory použijte funkci Hovor nebo Videohovor. Jak zahájit hovor:

- Vyberte kontakt ze seznamu kontaktů.
- Zvolte buď Hovor, nebo Videohovor.
- Počkejte, až druhá strana hovor přijme.

Během hovoru můžete nastavit následující možnosti (stisknutím tlačítka potvrdit):

- Přepnout mezi sluchátky a reproduktorem.
- Zapnout nebo vypnout kameru.
- Vypnout nebo zapnout mikrofon.

Dálkové ovládání

Funkce Dálkové ovládání umožňuje jinému uživateli dálkově ovládat váš telefon, nebo naopak můžete ovládat jeho telefon. Tato funkce je užitečná zejména při potřebě pomoci s nastavením telefonu nebo konkrétními funkcemi. Po zahájení dálkového ovládání, bude váš telefon ovládán druhým uživatelem. Jak zahájit dálkové ovládání:

- Vyberte kontakt ze seznamu kontaktů.
- Zvolte možnost dálkového ovládání.
- Vyčkejte, než druhá strana přijme žádost.
- Druhá strana nyní může dálkově ovládat váš telefon.

Pro ukončení dálkového ovládání stiskněte tlačítko zpět a potvrďte ukončení.

Spravovat kontakt

V sekci Spravovat kontakt můžete provádět následující akce:

- Přejmenovat kontakt: Změňte jméno, které se pro tento kontakt zobrazuje.
- Smazat kontakt: Smažte všechna data spojená s tímto kontaktem, včetně historie chatu.
- Znovu odeslat pozvánku: K dispozici pouze v případě, že kontakt ještě nepřijal vaši pozvánku.

Nastavení

V sekci Nastavení můžete odstranit všechna uložená data z aplikace.

Telegram

Telegram je chatovací aplikace, která umožňuje komunikaci s ostatními uživateli Telegramu.

Poznámka: Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

Registrace

Pro používání Telegramu je potřeba zaregistrovat telefonní číslo. Nejprve zadejte své telefonní číslo. Pokud již číslo bylo zaregistrováno, přijde do SMS zprávy ověřovací kód a bude pokračovat přihlášení.

Pokud číslo dosud nebylo zaregistrováno, zadejte jméno a příjmení, které bude viditelné pro ostatní uživatele na Telegramu. Poté dokončete proces přihlášení.

Zprávy

- Chcete-li zahájit novou konverzaci, vyberte kontakt ze seznamu kontaktů.
- Chcete-li odeslat zprávu nebo provést jiné akce, stiskněte v konverzaci tlačítko potvrzení.
- Chcete-li zahájit skupinovou konverzaci, vyberte možnost Vytvořit novou skupinu v položce menu Skupiny.

Nastavení

- Zůstat připojen na pozadí - pokud je tato funkce zapnuta, upozornění na novou zprávu je aktivní, i když není spuštěna aplikace Telegram.
- Zobrazení poslední dostupnosti uživatelů - pokud je tato funkce zapnuta, konverzace obsahuje informace o tom, kdy byl kontakt naposledy aktivní v Telegramu (například před 2 hodinami).
- Odhlásit - odhlásí z Telegramu.

Média

Fotoaparát

Fotoaparát umožňuje pořizovat snímky pomocí integrovaného fotoaparátu telefonu.

- Opakované cvakání označuje, že je fotoaparát otevřený a připravený pořídit snímek.
- Chcete-li pořídit snímek, nasměrujte fotoaparát na objekt nebo scénu a stiskněte tlačítko potvrzení.
- Pořízení snímku indikuje typický zvuk závěrky fotoaparátu. Poté vyberte uložit nebo zobrazit fotku.
- Při ukládání obrázku se zobrazí výzva k nadiktování krátkého popisu. Tento popis slouží k lepší identifikaci snímku v galerii.

Čtečka dokumentů

Čtečka dokumentů umožňuje číst dokumenty běžných formátů. Umístěte dokumenty do složky Documents nebo Download v interní paměti telefonu nebo na paměťové kartě SD. Chcete-li své dokumenty kategorizovat, můžete pro ně vytvořit složky (např.

Osobní dokumenty). Dokumenty mohou být také otevřeny z jiných aplikací (např.: dokument přijatý přes WhatsApp).

Menu čtečky dokumentů

- Chcete-li procházet dokumenty, vyberte položku Procházet dokumenty.
- Chcete-li procházet všechny dokumenty, vyberte položku Všechny dokumenty.
- Chcete-li procházet složky s dokumenty, vyberte položku Složky s dokumenty.
- Chcete-li procházet dokumenty podle formátu, vyberte položku Procházet dokumenty podle formátu.

Procházení dokumentu

- Pro procházení prvků dokumentu stiskněte tlačítko dolů nebo nahoru.
- Pro skok na první nebo poslední prvek podle současné navigace dlouze stiskněte tlačítko dolů nebo nahoru.
- Pro otevření menu dokumentu, stiskněte Potvrzovací tlačítko.

Pro zefektivnění čtení dokumentu můžete použít tlačítka numerické klávesnice. Ty mají následující funkce:

- 1 - Přepnout na navigaci po výchozích prvcích.
- 2 - Přepnout na navigaci po nadpisech.
- 3 - Přepnout na navigaci po obrázcích.
- 4 - Přepnout na navigaci po odkazech.
- 5 - Přepnout na navigaci po slovech.
- 6 - Přepnout na navigaci po odstavcích.
- 7 - Přepnout na navigaci po seznamech.
- 8 - Zapnutí/vypnutí automatického procházení prvků.
- 9 - Přenout na navigaci po tabulkách.
- 0 - Oznámit název dokumentu a režim navigace.

Menu dokumentu

Menu dokumentu odpovídá otevřenému dokumentu a vybranému prvku. Některé typy prvků (např.: odkazy nebo obrázky) vám umožní provádět speciální akce (např.: otevřít odkaz v Internetovém prohlížeči).

- Chcete-li zobrazit informace o dokumentu (např.: autor, předmět nebo klíčová slova), vyberte položku Informace o dokumentu.
- Chcete-li najít text v dokumentu, vyberte položku Najít v dokumentu.
- Chcete-li použít informaci z textu aktuálního prvku, vyberte položku Použít informaci z textu.
- Chcete-li smazat dokument, vyberte položku Smazat.

Najít v dokumentu

- Chcete-li najít text v dokumentu, vyberte položku Najít v dokumentu.
- Pro procházení výsledků vyhledávání v dokumentu stiskněte tlačítko dolů nebo nahoru.
- Pro zrušení hledání a procházení výchozími prvky stiskněte tlačítko číslo 1.

Podporované formáty

Seznam podporovaných formátů:

- MS Word dokument (doc, docx)
- MS Power point prezentace (pptx)
- Portable Document Format (pdf)
- Rich Text Format (rtf)
- Comma separated values (csv)
- Text file (txt)

Nastavení

- Nastavení zvuků - nastaví, které události budou při čtení dokumentu indikovány zvukem.

FM Rádio

Aplikace FM Rádio umožňuje přehrávání rádiových stanic. Chcete-li používat FM rádio, musíte mít připojená sluchátka, která slouží jako anténa.

- Chcete-li přehrát rozhlasovou stanici, vyberte položku menu Přehrát rádio.
- Pro automatické naladění další / předchozí rozhlasové stanice stiskněte tlačítko dolů / nahoru.

- Chcete-li přidat rozhlasovou stanici do oblíbených, stiskněte během přehrávání tlačítko potvrzení a vyberte možnost Uložit do oblíbených. Stejným způsobem ji z oblíbených odeberete.
- Chcete-li frekvenci přesně naladit, stiskněte během přehrávání tlačítko potvrzení a vyberte Ruční ladění. Tlačítko dolů a nahoru nyní posune frekvenci o 0,1 MHz. Stejným způsobem přepněte zpět na automatické ladění.
- Chcete-li zadat konkrétní frekvenci, stiskněte během přehrávání tlačítko potvrzení a vyberte možnost Zadat frekvenci.

Obrázky

Aplikace Obrázky umožňuje procházení obrázků pořízených aplikací Fotoaparát nebo uložených v telefonu.

- Chcete-li procházet obrázky pořízené fotoaparátem, vyberte položku menu Obrázky z fotoaparátu.
- Chcete-li procházet kopírované nebo stažené obrázky v telefonu, vyberte položku menu Ostatní obrázky.
- Při procházení obrázků se přehrává hlasový popis.
- Chcete-li obrázek přiblížit, stiskněte při procházení obrázků tlačítko potvrzení a vyberte Přiblížit. Stejným způsobem provedete oddálení. Přiblížení lze provést stisknutím tlačítka křížek, oddálení pomocí tlačítka hvězdička.
- Chcete-li zobrazit informace o snímku, změnit zaznamenaný popis nebo odstranit snímek, stiskněte při procházení obrázků tlačítko potvrzení a vyberte příslušnou položku menu.

Sdílení obrázku

Chcete-li sdílet obrázek, stiskněte při procházení obrázků tlačítko potvrzení a vyberte možnost menu Sdílet obrázek. Tím se otevře menu s následujícími možnostmi:

- Sdílet přes E-mail - otevře nový e-mail s obrázkem přidaným jako příloha.
- Sdílet přes Zprávy - obrázek bude zašifrován a nahrán na servery BlindShell. Příjemce obdrží textovou zprávu s odkazem na tento obrázek. Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

Poplatky a ochrana osobních údajů:

- K uskutečnění této funkce nepoužíváme MMS. Váš mobilní operátor vám bude účtovat standardní poplatek za SMS (a za přenos dat, pokud používáte mobilní data).
- Všechny obrázky odeslané prostřednictvím této funkce jsou koncově šifrovány pomocí zabezpečovací šifry (AES). Dešifrovací klíč je obsažen v textové zprávě a je odeslán pouze příjemci podle vašeho výběru a nikdo jiný k němu nebude mít přístup. Přestože jsou šifrovaná obrazová data uložena na našich serverech, nikdo (včetně společnosti BlindShell) nemůže zobrazit obsah sdílených obrázků bez příslušného klíče.
- Šifrovaná obrazová data ukládáme po dobu nejméně 14 dnů od nahrání.

Internetové rádio

Internetové rádio umožňuje poslech internetových rozhlasových stanic z celého světa.

- Pro přehrání rozhlasové stanice vyberte stanici v seznamu stanic.
- Chcete-li přidat rozhlasovou stanici do oblíbených, stiskněte během přehrávání tlačítko potvrzení a vyberte možnost Uložit do oblíbených. Stejným způsobem ji z oblíbených odeberete.

Poznámka: Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

Přehrávač hudby

Přehrávač hudby umožňuje přehrávání zvukových souborů uložených v interním úložišti telefonu nebo na paměťové SD kartě. Pro zobrazení v přehrávači hudby umístěte zvukové soubory do složky Music v telefonu nebo na paměťové kartě.

- Pro přehrání zvukového souboru vyberte soubor v seznamu skladeb.
- Pro přehrání dalšího/předchozího zvukového souboru stiskněte tlačítko dolů/nahoru.
- Pro pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko zpět.
- Pro návrat na seznam skladeb stiskněte během pozastavení tlačítko zpět.
- Pro přetočení skladby vpřed podržte při přehrávání tlačítko dolů.
- Pro přetočení skladby vzad podržte při přehrávání tlačítko nahoru.
- Pro přidání zvukového souboru k oblíbeným stiskněte během přehrávání tlačítko potvrzení a vyberte možnost Uložit do oblíbených. Stejným způsobem ho z oblíbených odeberete.
- Pro odstranění zvukového souboru stiskněte během přehrávání tlačítko potvrzení a vyberte možnost Smazat skladbu.

Přehrávač podcastů

Přehrávač podcastů umožňuje vyhledávat a přihlašovat se k odběru podcastů a také stahovat a poslouchat epizody.

Důležité upozornění: Všechny podcasty jsou dílem nezávislých autorů. BlindShell není s tvůrci obsahu nijak spojen a nemůže nést odpovědnost za jejich obsah.

Odběry

- Chcete-li procházet dostupné podcasty, vyberte položku nabídky Přidat podcasty. Můžete procházet nejoblíbenější podcasty ve vaší zemi, vyhledávat podle názvu nebo procházet podcasty z konkrétní země.
- Chcete-li přehrát konkrétní epizodu, vyberte položku nabídky Přehrát náhled.
- Chcete-li se přihlásit k odběru konkrétního podcastu, vyberte položku nabídky Přidat k odběru.
- Chcete-li spravovat přihlášené podcasty a poslouchat epizody, vyberte položku nabídky Přihlášené podcasty.

Přehrávání epizod

- Chcete-li procházet nedávno vydané epizody přihlášených podcastů, vyberte položku nabídky Nejnovější epizody.
- Chcete-li procházet nedávno přehrané epizody, vyberte položku nabídky Historie.
- Během přehrávání epizody můžete stisknutím tlačítka Potvrdit zobrazit podrobnosti o epizodě nebo pokračovat v přehrávání a stisknutím tlačítka Zpět přehrávání pozastavit. Tlačítka Nahoru a Dolů můžete převíjet zpět nebo vpřed.

Stahování epizod

- Chcete-li stahovat nové epizody nebo spravovat stažené epizody, vyberte položku nabídky Stahování.
- Chcete-li stáhnout libovolný počet nejnovějších epizod, vyberte položku nabídky Stáhnout nové epizody.

Spotify

Aplikace Spotify umožňuje přehrávání skladeb ve službě Spotify, procházení seznamů skladeb (playlistů) a interpretů a správu hudební sbírky uživatele. Je vyžadován placený účet Spotify.

Ovládání přehrávání

- Chcete-li přehrát skladbu, album nebo playlist, vyberte položku v seznamu a poté vyberte možnost Přehrát.
- Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko zpět.
- Chcete-li přehrát další/předchozí skladbu, stiskněte tlačítko dolů/nahoru.
- Chcete-li přetáčet dopředu, podržte při přehrávání tlačítko dolů.
- Chcete-li přetáčet zpět, podržte při přehrávání tlačítko nahoru.
- Chcete-li otevřít nabídku pro aktuální přehrávanou skladbu, stiskněte potvrzovací tlačítko během přehrávání.
- Chcete-li přidat skladbu do fronty, vyberte skladbu a poté vyberte položku Přidat do fronty. Vybrané skladby budou postupně přidávány do fronty přehrávání hned za aktuálně přehrávanou skladbu.

Oblíbené

Položka Oblíbené umožňuje procházet uložené skladby, interprety a alba uživatele.

- Chcete-li přidat skladbu, interpreta nebo album do oblíbených položek, vyberte příslušnou položku ze seznamu a poté v nabídce vyberte možnost Uložit do oblíbených.
- Chcete-li odebrat skladbu, interpreta nebo album z položky Oblíbené, vyberte příslušnou položku ze seznamu a poté v nabídce vyberte možnost Odebrat z oblíbených.

Playlisty

Položka Playlisty umožňuje procházení uložených seznamů skladeb uživatele, procházení veřejných seznamů skladeb podle kategorií, procházení doporučených seznamů skladeb a vytváření vlastních seznamů skladeb.

Vytvoření playlistu

- Chcete-li vytvořit playlist, vyberte v nabídce položku Vytvořit playlist.
- Název playlistu je povinný, popis je nepovinný.
- Atribut viditelnost playlistu určuje viditelnost playlistu na platformě Spotify. Pokud je vybrána možnost Veřejný, je playlist viditelný pro všechny uživatele. Pokud je vybrána možnost Soukromý, je playlist viditelný pouze pro uživatele, který jej vytvořil.

Úprava playlistu

- Chcete-li přidat skladbu do playlistu, vyberte skladbu a poté položku nabídky Přidat do playlistu.
- Chcete-li z playlistu odebrat skladby nebo změnit jejich pořadí, vyberte příslušný playlist, vyberte položku nabídky Upravit a poté Upravit skladby. Chcete-li skladbu odebrat nebo ji přesunout v seznamu nahoru/dolů, vyberte ji.
- Chcete-li upravit detaily playlistu vyberte položku nabídky Upravit a poté Upravit detaily.

Nastavení

- Chcete-li se odhlásit z aktuálně přihlášeného účtu Spotify, přejděte do nabídky Nastavení a vyberte položku nabídky Odhlásit.

Video kamera

Video kamera umožňuje nahrávání videí v různých kvalitách.

Nahrávání videí

- Vyberte položku nabídky Spustit videokameru pro spuštění videokamery. Pravidelné cvakání signalizuje, že kamera je aktivní, ale nenahrává.
- Stisknutím tlačítka Potvrzení zahájíte nahrávání a dalším stisknutím jej zastavíte.
- Po dokončení nahrávání videa vyberte položku Přehrát video pro přehrání záznamu a poté vyberte položku Uložit video pro uložení videa. Chcete-li video smazat, stiskněte tlačítko Zpět.

Nastavení

Kvalita videa – určuje kvalitu nahraného videa. Vyšší kvalita znamená větší velikost souboru.

Video přehrávač

Video přehrávač umožňuje přehrávání videosouborů uložených v interní paměti telefonu nebo na paměťové kartě SD. Umístěte videosoubory do složky Movies v telefonu

nebo na paměťové kartě, aby se zobrazily v přehrávači videa. Chcete-li své videosoubory kategorizovat, můžete pro ně vytvořit složky (např. Rodinné video nebo Hudební video).

Přehrávání videí

- Chcete-li zobrazit všechna videa, vyberte položku nabídky Všechna videa.
- Vyberte položku nabídky Alba pro zobrazení všech složek s videosoubory a poté vyberte konkrétní album pro zobrazení videosouborů z tohoto alba.
- Vyberte položku nabídky Oblíbené pro zobrazení oblíbených videí.
- Chcete-li přehrát video, vyberte jej ze seznamu videí.
- Při přehrávání videa stisknutím tlačítka Potvrdit otevřete kontextovou nabídku pro aktuálně přehrávané video.

Settings

Režim videa - nastavuje orientaci videa na obrazovce. Výchozím režimem orientace je režim na výšku, video je vycentrováno na obrazovce. Režim na šířku otočí obraz videa o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček a zobrazí jej na celé obrazovce. Možnost Pouze zvuk přehrává pouze zvuk videí.

YouTube

Aplikace YouTube umožňuje přehrávání volně dostupného audiovizuálního obsahu zveřejněného na webu YouTube.

Důležité upozornění:

- Všechna videa na YouTube jsou dílem nezávislých autorů. BlindShell není žádným způsobem spojen s platformou YouTube nebo tvůrci obsahu a nemůže nést odpovědnost za cokoli zveřejněného na YouTube.
- Na YouTube přistupujeme v anonymním režimu. BlindShell nevyžaduje ani nepodporuje přihlášení uživatele. Obsah YouTube Premium nebo věkově omezený obsah není k dispozici.
- Seznamy vašich oblíbených videí, historie nebo kanály uložených ve vašem BlindShell nejsou synchronizovány s jinými zařízeními nebo vaším účtem YouTube.
- Některá videa nebo živé přenosy mohou používat nekompatibilní videoformáty, které nelze v telefonu přehrávat.

Přehrávání videa

- Chcete-li vyhledat video nebo kanál, vyberte položku menu Vyhledávání.
- Chcete-li procházet nedávno prohlížená videa, vyberte položku menu Historie.
- Chcete-li procházet oblíbená videa, vyberte položku menu Oblíbené.
- Chcete-li procházet nejnovější videa podle různých kategorií, vyberte položku menu Kategorie.
- Chcete-li otevřít možnosti videa, vyberte video ze seznamu.
- Chcete-li přehrát video, vyberte možnost Přehrávat od začátku nebo Pokračovat v přehrávání v možnostech videa.

Nastavení

Režim videa - nastavuje orientaci videa na obrazovce. Výchozím režimem orientace je režim na výšku, video je vycentrováno na obrazovce. Režim na šířku otočí obraz videa o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček a zobrazí jej na celé obrazovce. Možnost Pouze zvuk zakazuje stahování obrazových dat videa, aby se snížilo množství stažených dat.

Knihy

Čtečka knih

Aplikace Čtečka knih podporuje poslech audioknih ve formátech mp3, m4a a m4b a také EPUB, Daisy a knihy v souborech txt. Pro zařazení knihy do seznamu čtečky knih si knihu stáhněte v aplikaci knihovny nebo zkopírujte příslušné soubory do adresáře Blindshell/Books v interním uložišti telefonu nebo na SD kartě. Každá složka či soubor v tomto adresáři je aplikací Čtečka rozpoznána jako jedna kniha.

- Pro čtení knihy danou knihu vyberte v seznamu knih a zvolte Číst od začátku nebo Pokračovat ve čtení, pokud je již kniha rozečtená.
- Pro pozastavení čtení stiskněte tlačítko zpět.
- Pro opětovné pokračování ve čtení stiskněte při režimu pauza tlačítko potvrzení.
- Při poslechu audioknihy stiskněte pro posunutí na následující/předchozí kapitulu či část knihy tlačítko dolů/nahoru.
- Při čtení knihy v textovém formátu stiskněte pro pohyb na následující/předchozí promluvu tlačítko dolů/nahoru.

Menu přehrávání

Pro otevření menu přehrávání stiskněte během přehrávání tlačítko potvrzení. Menu přehrávání disponuje následujícími možnostmi:

- Skočit na procento knihy – vyberte a potvrďte procentuální hodnotu, na kterou se má čtečka v knize posunout (hodnoty 0-99).
- Přehrát další kapitolu – přehraje následující kapitolu nebo část knihy, pokud existuje.
- Přehrát předchozí kapitolu – přehraje předchozí kapitolu nebo část knihy, pokud existuje.
- Přidat záložku – vytvoří záložku na stávající pozici v knize. Zvolte název záložky nebo nechte pole prázdné a zvolte jako název záložky údaj o aktuálním čase přehrávání.
- Posun v knize (pouze u audioknih) – nastaví posouvání v úsecích audioknihy po desetisekundových intervalech tam i zpět pomocí tlačítek nahoru a dolů. Pokud tato tlačítka nejsou během deseti sekund stisknuta, vrací se jejich původní funkce.
- Rychlost přehrávání (pouze u audioknih) – mění rychlost přehrávání zvuku.
- Rychlost řeči (pouze u textových knih) – mění rychlost předčítání.
- Jazyk čtení (pouze u textových knih) – mění ve čtečce jazyk předčítání.

Aby bylo čtení pohodlnější, mají tlačítka numerické klávesnice následující funkce:

- 4 - Přehraje předchozí kapitolu nebo část knihy, pokud nějaká existuje.
- 5 - Přehraje nebo pozastaví čtení knihy.
- 6 - Přehraje další kapitolu nebo část knihy, pokud nějaká existuje.
- 7 - Sníží rychlost přehrávání nebo řeči.
- 8 - Nastaví výchozí rychlost přehrávání nebo rychlost řeči.
- 9 - Zvyšuje rychlost přehrávání nebo rychlost řeči.
- 0 - Přidá záložku.

Knihovna

Aplikace Knihovna obsahuje seznam služeb online knihoven, které umožňují stahování knih čitelných ve čtečce knih. Některé knihovny mohou vyžadovat přihlášení pomocí existujícího účtu.

- Chcete-li procházet dostupné knihy, vyberte knihovně službu ze seznamu.
- Pro vyhledání knihy vyberte položku menu Hledat knihu. Vyhledávání lze provádět podle názvu, autora nebo klíčového slova.
- Chcete-li knihu stáhnout, vyberte knihu a vyberte položku menu Stáhnout knihu. Chcete-li zrušit stahování knihy, stiskněte tlačítko zpět. Kniha je po stažení k dispozici ve čtečce knih.

Hry

Šachy

Klasické šachy proti počítači.

Ovládání

- Pohybujte se na šachovnici nahoru, dolů, doleva a doprava pomocí kláves 2, 8, 4 a 6.
- Pohybujte se diagonálně pomocí kláves 1, 3, 7 a 9.
- Klávesa 5 umožňuje vybrat šachovou figurku. Když je šachová figurka vybrána, můžete přejít na jiné pole šachovnice a znovu použít klávesu 5 k přesunutí vybrané figurky na tuto pozici.
- Můžete také použít směrové klávesy nahoru a dolů k rychlému skákání z jedné své figurky na druhou. Když je figurka vybrána, směrovými klávesami nahoru a dolů můžete přeskakovat mezi všemi platnými pohyby, které může aktuální figurka provést.

Rošáda

Chcete-li provést rošádu, přesuňte krále na příslušné pole (pro bílého hráče je to buď G1 nebo C1, pro černého je to C8 nebo G8). Pokud jsou podmínky splněny, budo rošáda provedena a věž se přesune automaticky.

Proměna

Když pěšec postoupí do poslední řady na šachovnici, zobrazí se vám nabídka, kde si můžete vybrat, na jakou figurku pěšce proměnit.

Kontextová nabídka

Pro otevření kontextového menu stiskněte během hry potvrzovací tlačítko. K dispozici jsou následující akce:

- Uložit hru
- Zrušit pohyb
- Historie - historie tahů v šachové notaci

Hod kostkou

Hod kostkou není hra jako taková, ale jde o pomůcku, která může být užitečná při hraní her jako např. Člověče nezlob se! Virtuální kostka se neztratí a výsledek hodu budete znát ihned.

- Hodit kostkou - telefon náhodně vybere číslo od 1 do 6 (nebo vámi preferovaný počet stran). Stisknutím tlačítka potvrzení uskutečníte nový hod.
- Počet stran - můžete změnit počet stran, které má virtuální kostka: Počínaje dvěma (mince), přes šest (normální hrací kostka) až po 99 stran.

Šibenice

Šibenice je jednoduchá slovní hra. Cílem hry je postupně po písmenech uhodnout skryté slovo. K dispozici je pouze omezený počet pokusů. Chcete-li změnit počet pokusů, vyberte v menu položku Obtížnost.

Jak hrát

Slovo, které se má uhodnout, je reprezentováno sekvencí písmen. Na počátku jsou všechna písmena skrytá a nahrazena pípnutím. Na obrazovce jsou písmena nahrazena pomlčkami. Tímto způsobem je možné určit počet písmen obsažených ve slově. Pomocí klávesnice zadejte písmeno, které hádáte. Hra vás informuje o tom, zda byl váš tip úspěšný nebo ne. Hádání je úspěšné, pokud slovo obsahuje vámi zvolené písmeno (pořadí není důležité). Po každém uhádnutém písmenu se sekvence aktualizuje a vy budete moci nalézt správně uhádnutá písmena a jejich polohu ve slově. Pokud potřebujete sekvenci opakovat, stiskněte pravé akční tlačítko.

Abyste hru vyhráli, musíte správně uhodnout slovo pomocí omezeného počtu pokusů.

Logik

Logik je logická hra, kde musíte uhodnout tajný kód.

Vaším cílem je uhodnout číselný kód a obdržíte barevnou zpětnou vazbu udávající, jak blízko jste ke správnému řešení:

- **Zelená barva:** Za každou správně uhodnutou číslici na správné pozici dostanete jednu zelenou.
- **Žlutá barva:** Za každou číslici, která je přítomna v kódu, ale není umístěna na správné pozici, obdržíte jednu žlutou.

Pohyb a akce

Zde jsou instrukce pro navigaci a interakci s hrou:

- Chcete-li procházet historií odhadů, použijte klávesy nahoru a dolů.
- Zadejte číslici pomocí tlačítek 1 až 9 (rozsah závisí na zvolené úrovni).
- Stisknutím tlačítka Zpět vymažete již zadané číslice.
- Pro ověření zadaného kódu stiskněte potvrzovací klávesu.

Obtížnost

Existují různé úrovně obtížnosti, které se liší rozsahem číslic a počtem kol přidělených pro uhodnutí kódu.

Prší

Prší je jednoduchá karetní hra, kterou můžete hrát proti telefonu.

Jak hrát

Hraje se s balíčkem 32 karet, buď německých (hodnoty sedm až deset, spodek, svršek, král a eso) nebo francouzských (pouze hodnoty sedm až deset, kluk, dáma, král a eso). Chcete-li změnit variantu karet nebo obtížnost soupeře, vyberte položku menu Nastavení.

Každý hráč na začátku dostane čtyři karty. Cílem hry je zbavit se všech karet.

1. První karta může být libovolná.
2. Hráči se střídají
3. Je povoleno hrát pouze kartu která má stejnou barvu a nebo hodnotu, jako ta předchozí
4. Pokud hráč nemá stejnou barvu ani hodnotu, musí lízat kartu z balíčku. Výjimka: Pokud má hráč svrška (dámu), tak jej může zahrát kdykoli a změnit barvu na libovolnou.
5. Pokud hráč zahraje eso, protivník musí taky zahrát eso a nebo se vzdát tahu ("stojí").
6. Pokud hráč zahraje sedmu, musí protivník rovněž zahrát sedmu, jinak musí líznout dvě karty. Tento trest se násobí po každém zahrání další sedmy.

Ovládání

Výchozí pohled znázorňuje hrací stůl. Zde se dozvíme poslední kartu, počet vlastních karet i počet karet protivníka. Tuto informaci lze zopakovat stiskem pravého akčního tlačítka. Tlačítko potvrzení otevře nabídku karet, které má hráč v ruce a může je zahrát. V závislosti na stavu hry může být možné provést i jiné akce: Líznout kartu, Vzdát se tahu nebo Líznout více karet.

Pexeso

Jedná se o zvukovou verzi klasické paměťové hry Pexeso. Na začátku nové hry je možné si zvolit zvukové téma Pexesa.

Jak hrát

Hraje se s dvanácti kartičkami, přičemž je každé z nich přiřazena jedna z kláves jedna až devět, hvězdička, nula nebo křížek. Vaším cílem je najít shodné páry kartiček se stejným zvukem. Hru zahájíte otočením některé z kartiček stisknutím příslušného tlačítka. Poslechněte si zvuk a pokuste se si jej zapamatovat. Poté otočte další kartičku, která by mohla vydávat stejný zvuk. Uslyšíte zvuk druhé kartičky. Pokud se zvuky shodují, dvojice kartiček bude odstraněna, pokud ne, kartičky zůstanou na svém místě. Pokračujte, dokud nebudou všechny kartičky pryč. Cílem je zapamatovat si zvuky a vyhrát hru na co nejméně pokusů.

Hledání min

Kultovní hra na odstraňování min.

Některá hrací pole obsahují miny, a vaším cílem je označit všechny tyto hrací pole vlajkou, bez spuštění min. Při otevírání hracích polí se může stát následující:

- Narazíte na minu a hra skončí.
- Nenarazíte na minu, ale alespoň jedna z okolních polí ji obsahuje. Uslyšíte číslo, které znázorňuje kolik sousedních hracích polí má miny.
- Ani toto, ani sousední pole neobsahují žádné miny. V tomto případě bude odhalena další oblast, dokud nebude obklopena očíslovanými poly.

Ovládání

- K pohybu po hracím poli, použijte klávesy 2, 8, 4, a 6. Tedy pro pohyb nahoru, dolů, doleva a doprava.
- Můžete se také pohybovat diagonálně, pomocí klávesnic 1, 3, 7, a 9.
- Použijte klávesu 5 k otevření hracího pole na kterém se právě nacházíte, nebo klávesu s hvězdičkou k označení tohoto pole vlajkou.
- Pomocí klávesy 0 zjistíte, kolik vlajek vám zbývá.

Obtížnost

Vyberte si mezi několika předvolbami, velikosti pole a množství min v něm.

Simon

Cílem hry Simon je zapamatovat si a správně zopakovat postupně se prodlužující melodii.

Telefon přehraje jeden nebo více tónů. Úkolem hráče je zahrát stejnou melodii. Stiskem číselného tlačítka 2, 4, 6 nebo 8 zahrajete tón. Melodie vždy začíná klávesou 2, dále se ale už musíte spolehnout na svůj sluch.

Pokaždé, když melodii zopakujete správně, telefon jeden tón přidá. Pokud uděláte chybu, ztrácíte jeden život a začínáte v daném levelu novou melodii. Pokud zopakujete celou melodii dané úrovně správně, postupujete do další. Obtížnost úrovně se postupně zvyšuje.

Piškvorky

Klasická hra Piškvorky. Hra obsahuje přizpůsobitelnou herní desku a umožňuje hrát proti počítači nebo jinému hráči na stejném zařízení.

Hráči střídavě zadávají své značky do čtvercové mřížky. Cílem hry je vytvořit řadu svých značek dříve než oponent. Řada může být horizontálně, vertikálně nebo diagonálně. Počet značek k výhře závisí na velikosti hrací plochy.

Herní nastavení

Přizpůsobte si hru podle svého gusta. Pokud již existuje rozehraná hra, jakékoli změny nabudou platnosti pouze v nových hrách.

- Velikost herní desky určuje, jak velká je deska a z kolika značek hráč musí vytvořit řadu, aby zvítězil.
- Režim hry umožňuje vybrat, zda chcete hrát proti jinému hráči nebo počítači.

- Obtížnost určuje, jak těžké bude porazit počítač.
- Vaše značka určuje, budete-li hrát jako Křížek nebo Kolečko proti počítači. Křížek vždy začíná jako první.

Herní proces

- Používejte tlačítka 2 a 8 k vertikálnímu pohybu, 4 a 6 k horizontálnímu, a tlačítka 1, 3, 7 a 9 k diagonálnímu. Můžete se pohybovat neomezeně, dokud nenarazíte na okraj hrací plochy.
- Stiskem tlačítka 5 vykreslíte svojí značku ve vybraném čtverci, pokud je prázdný, a váš tah se ukončí. Při hře proti počítači, počkejte až počítač zahraje.
- Své kroky můžete stornovat. Stiskněte tlačítko Potvrdit a vyberte Vrátit tah. Při hře proti počítači vrátíte svůj poslední tah a zároveň i poslední tah počítače.
- Můžete kdykoli hru opustit a pokračovat ve hře později, dokud nezačnete novou hru. Stále je možné vrátit své starší tahy.

Wumpus

Cílem této hry je projít bludištěm, sbírat mince a najít nebezpečnou příšeru zvanou Wumpus, kterou musíte zabít, abyste se dostali do další úrovně.

Wumpus žije v jeskyních, v naprosté tmě. Budete muset použít svou představivost, krátkodobou paměť a trochu logiky.

Naštěstí máte k dispozici zbraň - luk a šípy. Nepoužívejte však svou zbraň příliš lehkovážně, na začátku máte šípy pouze tři a další dostanete jako odměnu za nasbírané mince.

Pohybujte se v bludišti pomocí číselných kláves dva, osm, čtyři a šest ve směrech nahoru, dolů, doleva a doprava. Číselnou klávesou pět přepnete mezi režimem střelby a normálním režimem. V režimu střelby pomocí klávesy dva, osm, čtyři nebo šest vystřelíte do příslušného směru.

V bludišti narazíte na následující objekty:

- Mince zvýší vaše skóre - když na nějakou narazíte, ozve se cinknutí
- Propasti - dávejte si v jejich okolí pozor, pokud na ně šlápnete, propadnete se a hra tím končí. Kdykoli ucítíte průvan, je ve vašem okolí propast.
- Wumpus - příšera, kterou hledáte. Příšerně páchne, takže bude hned jasné, že je nablízku. Zjistit však, na kterém ze sousedních polí se nachází, to může být někdy oříšek.
- Zeď - některé levely mohou obsahovat zeď, která hráče sice neohroží, ale nejde skrz ni projít. Musíte najít otvor, kterým se dostanete na druhou stranu.

S přibývajícímí úrovněmi se zvyšuje počet propastí a také velikost bludiště. Dojdete až na konec?

Pomůcky

Pípáky

Pípáky pomáhají najít osobní předměty, jako jsou klíče, tašky, peněženky, oblečení atd. Pípák jednoduše umístíte na předmět a v případě potřeby použijte telefon BlindShell, který pípák rozezná.

Tato funkce vyžaduje zařízení pípák. Pípák lze zakoupit samostatně u distributora BlindShell. Chcete-li pípák zapnout poprvé (nebo po vložení baterie), dlouze stiskněte tlačítko na pípáku. Po zapnutí pípák několikrát pípne. Chcete-li pípák nastavit, otevřete v telefonu BlindShell aplikaci Pípáky. Pomocí této aplikace vyhledejte pípák nebo upravte jeho vlastnosti.

Přidat (spárovat) pípák

Chcete-li pípák spárovat s telefonem, vyberte položku nabídky Přidat nový pípák. Poté opakovaně stiskněte tlačítko na pípáku. Po připojení pípáku k telefonu budete vyzváni k zadání vlastního názvu pípáku.

Vyhledat (prozvonit) pípák

Chcete-li spustit zvonění pípáku, vyberte položku nabídky Najít pípák a vyberte pípák ze seznamu. Jakmile se telefon k pípáku připojí, začne pípák vyzvánět. Chcete-li vyzvánění zastavit, stiskněte potvrzovací tlačítko.

Upravit pípák

Chcete-li pípák odstranit (zrušit jeho spárování) nebo upravit jeho název, vyberte položku nabídky Seznam pípáků a vyberte pípák ze seznamu.

Indikátor barev

Aplikace Indikátor barev umožňuje zjišťovat barvy objektů. Využívá fotoaparát telefonu, který je umístěn na zadní straně telefonu nad tlačítkem SOS. Chcete-li zjistit

barvu, namiřte fotoaparát na objekt (přibližně 10 cm od něj) a stisknutím potvrzovacího tlačítka označte barvu.

Důležité upozornění: Aplikace indikátoru barvy je silně závislá na okolním osvětlení a nefunguje dobře za špatných světelných podmínek. Za těchto podmínek nemusí výsledek indikace barev odpovídat skutečnosti.

Tip: Chcete-li zvýšit přesnost, opakujte postup několikrát a vyberte barvu, která byla oznámena při většině detekcí.

GPS body

GPS body je aplikace, která umožňuje zjistit informace o vaší aktuální poloze, uložit oblíbené body a zobrazit k nim cestu.

Aktuální poloha

Zobrazuje informace o aktuální poloze, jako je adresa, nadmořská výška, souřadnice a další. Aktuální polohu lze uložit jako oblíbený bod nebo lze souřadnice adresy sdílet s jinými aplikacemi (Zprávy, Email atd.).

Směr k bodu

Výběrem jednoho z uložených bodů ze seznamu získáte pokyny k trase. Poté se pomocí kompasu zobrazí směr a vzdálenost k danému bodu.

Kompas

Kompas zobrazuje směr, kterým je telefon otočen. Pro získání co nejpřesnějších údajů by měl být telefon ve vodorovné poloze. Po stisknutí pravého akčního tlačítka budou oznámeny také stupně.

Uložené body

Seznam všech uložených bodů. V seznamu lze uložené body přejmenovat, odstranit nebo sdílet do jiných aplikací.

Přidat vlastní bod

Umožňuje přidat nový bod s konkrétními souřadnicemi do seznamu uložených bodů. Je potřeba zadat souřadnice a název bodu a poté bude přidán do seznamu uložených bodů.

Senzor světla

Aplikace Senzor světla poskytuje informace o úrovni osvětlení v místnosti.

Zazní tón a jeho výška se mění s intenzitou světla. Stisknutím tlačítka opakování oznámíte aktuální stav osvětlení.

Senzor je umístěn nad obrazovkou vlevo od sluchátka. Pro optimální přesnost je nutné držet telefon tak, aby obrazovka směřovala ke zdroji světla.

Poznámka: Procentuální hodnota přesně neodpovídá lidskému vnímání intenzity světla. Tato aplikace je vhodná pouze k relativnímu měření intenzity světla – například ke zjištění, zda je světlo vypnuté nebo zapnuté.

Poloha

Aplikace poloha sbírá data z GPS, WiFi sítí a mobilních sítí a odhaduje nejbližší fyzickou adresu v aktuálním okolí. Celý proces odhadu polohy může trvat až 30 sekund.

Chcete-li odeslat odhadovanou polohu pomocí SMS zprávy, procházejte seznamem získaných informací a vyberte položku Sdílet přes Zprávy.

Důležité upozornění: Přesnost odhadu polohy se může lišit. Neměli byste se na výsledek absolutně spoléhat, ale brát v úvahu možnou nepřesnost.

Důležité upozornění: Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

Lupa

Aplikace Lupa umožňuje zvětšování předmětů.

- Chcete-li předmět přiblížit, naničte na předmět fotoaparát telefonu. Pro přiblížení stiskněte tlačítko dolů. Pro oddálení stiskněte tlačítko nahoru.
- Stisknutím tlačítka potvrzení otevřete menu s následujícími možnostmi: Zapnout/vypnout zastavení obrazovky, Zapnout/vypnout inverzní barvy, Zapnout/vypnout přisvětlení.

NFC označování objektů

Aplikace pro označování objektů pomocí NFC pomáhá identifikovat objekty, které je jinak obtížné rozeznat dotykem - jako jsou sáčky nebo krabičky s kořením, kosmetické produkty a domácí čisticí prostředky, lahve, plechovky atd. Jednoduše umístěte NFC značku na předmět a skenujte jej telefonem.

Tato funkce vyžaduje NFC značky, které jsou součástí balení telefonu. Značky lze zakoupit také samostatně u vašeho distributora BlindShell.

Označení objektu

- Chcete-li označit objekt, přilepte na požadovaný objekt NFC značku.
- Vyberte položku menu Nová značka a přiblížte značku k zadní straně telefonu. Poté zadejte nebo zaznamenejte popis objektu.

Čtení značky objektu

Chcete-li přečíst značku, vyberte položku menu Číst značky a dotkněte se značkou zadní strany telefonu.

Upravení značky objektu

Chcete-li upravit nebo odebrat značku objektu, vyberte značku v seznamu značek.

QR označování objektů

Aplikace označování objektů pomáhá s identifikací předmětů, které jsou od sebe těžko rozpoznatelné pouhým hmatem, jako jsou například krabičky s léky, láhve, kosmetické produkty atp. Pro používání této aplikace máte k dispozici sadu speciálních samolepek, které budete lepit na označované předměty. Samolepky lze v případě potřeby dokoupit u Vašeho prodejce telefonu.

Samolepky jsou veliké asi jeden a půl krát jeden a půl centimetru. Nejprve je nutné je nalepit na předmět, který chcete později identifikovat. Pomocí kamery telefonu posléze načtete tuto samolepku do telefonu, kde si k ní přiřadíte psaný popis nebo hlasový záznam. Každá samolepka je unikátní a poté, co s ní objekt označíte, telefon si spojí tuto samolepku s popisem, který jste k ní přiřadili. Po uložení záznamu do telefonu bude možné objekt zpětně identifikovat a popis Vám bude přehrávat.

Označení nového objektu

- Připravte si předmět, který chcete označit.
- Odlepte jednu samolepku z archu a přilepte jí na předmět. Pokud je to možné, snažte se samolepku přilepit tak, aby byla co nejvíce naplacato a vyhněte se hrubým či nerovným povrchům.
- V telefonu otevřete v aplikaci označování objektů položku "nová značka". Uslyšíte cvakání, které indikuje, že je rozpoznávání aktivní.

- Nasměrujte kameru telefonu na nalepenou samolepku. Doporučená vzdálenost telefonu od snímaného předmětu je dvacet až třicet centimetrů. Možná budete potřebovat více pokusů, abyste si správné namíření osvojili.
- Poté, co je samolepka načtena, k ní můžete přidat buď psaný či mluvený popis. Pokud vyberete možnost Nahrát popis objektu, bude popis nahrán z mikrofonu telefonu. Nahrávání začne po pípnutí a bude automaticky ukončeno po pěti vteřinách. Pokud vyberete možnost Napsat popis objektu, zobrazí se pole pro zadávání textu.

Rozpoznání objektu

- V menu zvolte možnost číst značky. Uslyšíte cvakání, které indikuje, že je rozpoznávání aktivní.
- Nasměrujte kameru telefonu na předmět, jako při označování.
- Pokud je značka rozpoznána, popis předmětu Vám bude přečten, či přehrán.
- Tlačítko zpět Vás vrátí do režimu rozpoznávání, kde můžete přečíst další značku. Popis předmětu může být zopakován pomocí stisku tlačítka dolů.

Úprava a mazání uložených značek

Značky lze upravovat či mazat skrze položku "seznam značek". Po výběru této položky se zobrazí seznam vytvořených značek. Výběrem konkrétní značky se objeví nabídka, ze které lze popis buď upravit a nebo značku smazat.

Koníčky

Ladička na kytaru

Ladička na kytaru vám umožní naladit kytaru a jiné nástroje. Pro dosažení optimálního výsledku doporučujeme použít sluchátka, protože ladička nemůže poslouchat váš nástroj, pokud sama přehrává zvuky zpětné vazby nebo mluví. Ladění by mělo probíhat v tichém prostředí, protože okolní zvuky mohou zkreslovat výsledky měření. Ladička na kytaru funguje ve 2 módech:

- Nástrojový mód - ladí se struny určitého nástroje (např. kytary nebo baskytary).
- Libovolná nota - umožňuje ladit libovolnou notu.

Ladění nástroje

Položte telefon před sebe co nejbližší k nástroji. Po otevření Ladičky na kytaru budete informováni o laděné notě a zvoleném nástroji. Začněte opakováně hrát na strunu (např.: jednou za sekundu), kterou ladíte. Ladička přehraje nízký tón na znamení, že byste měli zvýšit frekvenci struny a vysoký tón na znamení, že byste měli snížit frekvenci struny. Pokud naměřená frekvence dosáhne frekvence laděné noty s odchylkou 5 centů, ladička přehraje zvuk úspěchu.

- Chcete-li změnit laděnou notu, stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů.
- Chcete-li otevřít menu, stiskněte potvrzovací tlačítko.
- Chcete-li přehrát laděnou notu, stiskněte tlačítko 5. Pro zastavení přehrávání znovu stiskněte tlačítko 5.
- Chcete-li aktivovat pokročilý mód, otevřete menu a vyberte položku Pokročilý režim. Pokročilý režim umožňuje výběr z více hudebních nástrojů a jejich speciálních ladění.

Metronom

Metronom periodicky Źuká dle nastaveného počtu úderů za minutu taktu.

- Stisknutím tlačítek nahoru a dolů upravíte počet úderů za minutu.
- Stisknutím tlačítka potvrzení se otevře nabídka, kde můžete nastavit počet úderů za minutu nebo rytmus.
- Opakovaným stisknutím tlačítka 5 odhadnete počet úderů za minutu konkrétní skladby.

Zdraví a sport

Covid Pass

Aplikace Covid Pass umožňuje uchovávání osobních covid certifikátů vydaných v EU. Pro uložení certifikátu jednoduše naskenujte jeho QR kód, aplikace umožňuje zobrazování QR kódů a detailů naskenovaných certifikátů.

- Pro přidání certifikátu zvolte možnost Přidat certifikát a nasměrujte kameru telefonu na QR kód certifikátu.
- Pro procházení naskenovaných certifikátů zvolte v menu možnost Zobrazit certifikáty.

- Pro zobrazení detailů certifikátu jako je jeho QR kód a údaje o držiteli, zvolte příslušný certifikát v seznamu certifikátů a vyberte možnost Zobrazit certifikát.
- Pro odstranění certifikátu zvolte příslušný certifikát v seznamu certifikátů a vyberte možnost Odstranit certifikát.

Krokoměr

Krokoměr je aplikace pro zaznamenávání vaší denní aktivity (kroky, vzdálenost, čas pohybu a kalorie). Také si můžete zobrazit historii a souhrnné statistiky vašich aktivit. Pokud je aplikace nainstalována, automaticky počítá kroky. Není potřeba mít aplikaci zapnutou.

Historie a statistiky

V historii je možné zobrazit souhrny jednotlivých dnů, týdnů a let. Pro každé časové období je zobrazen souhrn kroků, vzdálenosti, času pohybu a kalorií. Ve statistikách jsou k dispozici údaje o dnech s nejvíce kroky, průměrné hodnoty podle dnů v týdnu nebo o dosažených denních cílech kroků (nejdelší série dnů s dosaženým denním cílem, současná série).

Nastavení

- Profil - tato data pomáhají zpřesnit měřené hodnoty (kalorie, vzdálenost). Nastavené hodnoty mohou být kdykoliv později upraveny.
- Denní cíl kroků - počet kroků, které je potřeba za den ujít, aby bylo dosaženo cíle
- Oznámení - zapnutí nebo vypnutí doručování oznámení (například o dosažení denního cíle kroků)
- Systém jednotek - přepínání mezi metrickým a imperiálním systémem jednotek

Internet

Internetový prohlížeč

Internetový prohlížeč umožňuje procházení webových stránek.

Menu internetového prohlížeče

- Chcete-li začít procházet internet, vyberte položku Vložte URL nebo hledejte.
- Chcete-li se během procházení vrátit do menu stiskněte tlačítko zpět.
- Chcete-li se vrátit na již otevřenou webovou stránku, vyberte položku menu Prohlížet stránku.
- Chcete-li stránku znovu načíst nebo ji procházet zpět nebo vpřed, vyberte položku menu Navigace.

Procházení

- Pro procházení prvků stránky stiskněte tlačítko dolů nebo nahoru.
- Pro kliknutí na vybraný prvek stiskněte tlačítko potvrzení.

Pro zefektivnění procházení můžete použít tlačítka numerické klávesnice. Ty mají následující funkce:

- 1 - Přepnout na navigaci po výchozích prvcích.
- 2 - Přepnout na navigaci po nadpisech.
- 3 - Přepnout na navigaci po ovládacích prvcích.
- 4 - Přepnout na navigaci po odkazech.
- 5 - Přepnout na navigaci po slovech.
- 6 - Přepnout na navigaci podle orientačních bodů ARIA.
- 7 - Přejít na začátek stránky.
- 8 - Zapnutí/vypnutí automatického procházení prvků.
- 9 - Přejít na konec stránky.
- * - Vrátit se zpět v procházení.
- 0 - Oznámit název aktuální stránky a režim navigace.
- # - Otevřít nápovědu.

Najít na stránce

- Chcete-li najít text na aktuální stránce, vyberte v menu položku Najít na stránce.
- Pro procházení výsledků vyhledávání na stránce stiskněte tlačítko dolů nebo nahoru.
- Pro zrušení hledání a procházení výchozími prvky stiskněte tlačítko číslo 1.

Nastavení

- Nastavení zvuků - nastaví, které události budou indikovány zvukem při procházení webové stránky.
- Vyhledávač - nastavuje vyhledávač používaný při vyhledávání na internetu.

- Překrýt textem aktuální položky - zobrazí velký text aktivního prvku na poloprůhledném pozadí přes stávající stránku.
- Soukromý režim - pokud je tato možnost vybrána, nebudou navštívené stránky uloženy do historie.
- Pro sledování videí na Youtube použít aplikaci - pokud je tato možnost vybrána, videa na YouTube se budou otevírat v BlindShell aplikaci.
- Vyčistit soubory prohlížeče - odstraní mezipaměť a dočasné soubory prohlížeče.

Nakupování

Karetníček

Aplikace Karetníček umožňuje ukládat věrnostní a slevové karty obchodů, členské karty nebo jakékoliv jiné karty s čárovým kódem. Stačí jednoduše naskenovat čárový kód nebo QR kód karty a poté ho lze předložit vidící osobě.

Přidání karty

- Pro přidání karty zvolte v menu položku Přidat kartu.
- Karta může mít jméno, čárový kód nebo QR kód, fotku přední strany, fotku zadní strany a kategorii. Povinné je pouze jméno.
- Pro naskenování čárového nebo QR kódu, vyberte v menu položku Skenovat kód a poté nasmířte fotoaparát telefonu na kód. Telefon oznámí, když je kód úspěšně naskenován.
- Položka menu Fotka přední strany a Fotka zadní strany otevře fotoaparát pro pořízení fotografií karty. Stisknutím potvrzovacího tlačítka pořídíte fotografii.
- Chcete-li kartu přidat do kategorie, vyberte v menu položku Kategorie. Vyberte existující kategorii nebo vytvořte novou kategorii výběrem položky Přidat kategorii. Chcete-li kartu z kategorie odebrat, vyberte položku Bez kategorie.
- Chcete-li uložit všechny parametry karty, vyberte položku Uložit.

Předložení karty

Předložení karty vidící osobě může být užitečné u pokladny v obchodě, u vchodu do budovy a podobně.

- Chcete-li předložit kartu, vyberte v menu položku Karty a poté vyberte kartu ze seznamu.

- Chcete-li zobrazit kód karty, fotografii přední nebo zadní strany, vyberte příslušnou položku v menu.

Úprava karty

- Chcete-li kartu upravit nebo odstranit, vyberte v menu položku Karty a poté vyberte kartu ze seznamu.
- Chcete-li kartu upravit, vyberte v menu položku Upravit.
- Chcete-li kartu odstranit, vyberte v menu položku Smazat.

Instalovat či spravovat aplikace

Zde můžete vyhledat a nainstalovat do telefonu všechny druhy nových aplikací, zobrazit seznam aplikací nainstalovaných v telefonu, spravovat je nebo je odinstalovat. Naleznete zde také nastavení týkající se aktualizací aplikací.

Katalog aplikací BlindShell

Katalog aplikací BlindShell obsahuje aplikace, které byly vyvinuty společností BlindShell a jejich ovládání a rozhraní vyhovuje prostředí telefonu BlindShell. V Katalogu můžete procházet pro vás doporučené balíčky, vyhledávat konkrétní balíčky, kontrolovat nedávno přidané aplikace do Katalogu nebo procházet všechny balíčky seřazené do kategorií.

Aplikace třetích stran

V aplikacích třetích stran najdete aplikace vyvinuté jinými společnostmi než BlindShell. Aplikace třetích stran nejsou ověřeny ani schváleny společností BlindShell, proto společnost BlindShell nenese odpovědnost za jakékoli problémy vyplývající z používání těchto aplikací a jejich instalace je na vaše vlastní riziko. Oblíbené aplikace třetích stran pro vaši lokalitu jsou uvedeny v příslušné položce nabídky, ostatní aplikace lze vyhledat a nainstalovat prostřednictvím položky nabídky Hledat aplikaci třetí strany. Stažené aplikace se uloží do kategorie Aplikace třetích stran.

Instalované balíčky

V nainstalovaných balíčcích najdete aplikace nainstalované buď z katalogu aplikací BlindShell, nebo z aplikací třetích stran. Můžete je zde také otevřít, přečíst si informace o balíčku, zobrazit historii či změny nebo spravovat rozšířené možnosti, kde můžete odstranit dočasná data nebo smazat data aplikace.

- Smazat dočasná data: Tato možnost vymaže interní data uložená aplikací, s výjimkou uživatelských dat. Je užitečná, pokud se aplikace chová neobvykle.
- Smazat data aplikace: Tato možnost odstraní všechna data aplikace a vrátí ji do původního stavu po první instalaci.

Poznámka: Předinstalované aplikace nelze odinstalovat, ale lze je deaktivovat v rozšířených možnostech balíčku. Pokud je balíček deaktivován, nebude se zobrazovat v aplikacích telefonu.

Aktualizace

Zde můžete zobrazit dostupné aktualizace nainstalovaných aplikací, aktualizovat všechny balíčky najednou nebo procházet historii nedávno aktualizovaných aplikací.

Nastavení

Zde lze povolit automatické aktualizace. Můžete si vybrat, zda chcete automaticky aktualizovat pouze prostřednictvím Wi-Fi nebo Wi-Fi a mobilních dat. Můžete také zvolit možnost bez automatických aktualizací - pokud je tato možnost zvolena, aktualizace aplikací se musí provádět ručně prostřednictvím položky nabídky Aktualizace. Zde lze povolit nebo zakázat upozornění na aktualizace aplikací. Můžete být také upozorňováni na nové aplikace v katalogu BlindShell.

4.6 Nastavení

Zvuky

Profily

Aktivní profil

Aktivní profily umožňují nastavit zvukový profil používaný pro příchozí hovory, zprávy a další oznámení. Pro rychlý přístup k těmto nastavením dlouze stiskněte tlačítko křížek. K dispozici jsou následující profily:

- Zvonení a vibrace.
- Jenom vibrace.

- Zvonení bez vibrací.
- Tichý bez vibrací.
- Režim letadlo - pozastaví technologie přenosu radiofrekvenčního signálu telefonu (Bluetooth, telefonování a Wi-Fi).

Noční režim

Noční režim umožňuje nastavení nočního a denního profilu, které se přepínají v zadaném čase.

- Stisknutím potvrzovacího tlačítka přepněte stav nočního režimu.
- Chcete-li nastavit čas začátku a konce nočního režimu, vyberte položku nabídky Čas začátku nebo Čas konce.
- Chcete-li zvolit noční profil, vyberte v nabídce položku Noční profil.
- Chcete-li zvolit denní profil, vyberte v nabídce položku Denní profil.
- Aktivní profil můžete stále ručně změnit pomocí položky „Aktivní profil“ nebo dlouhým stisknutím klávesy křížek na hlavní obrazovce.

Hlasitosti

Položka menu Hlasitosti umožňuje nastavit úroveň hlasitosti pro příchozí hovory, oznámení, budíky a zvukovou zpětnou vazbu telefonu.

Melodie

Položka menu Melodie umožňuje nastavit melodii pro příchozí hovory, oznámení a budíky. Chcete-li nastavit vlastní melodii, zkopírujte soubor melodie do interního úložiště telefonu. Pro vyzvánění použijte složku Ringtones, pro oznámení použijte složku Notifications a pro budíky použijte složku Alarms.

Hlasový výstup

Hlasový výstup umožňuje nastavit vlastnosti hlasového výstupu telefonu. Změnit nebo nastavit lze následující vlastnosti:

- Rychlost řeči.
- Varianta hlasu (pouze pro podporované jazyky).

- Detekce jazyka - pokud je tato možnost zapnutá, hlasový výstup je vyslovován v detekovaném jazyce. Pouze pokud je jazyk podporován.
- Vypnutí hlasového výstupu - pokud je tato možnost zapnuta, je hlasový výstup vypnut.

Zpětná vazba

Zpětná vazba umožňuje nastavit dodatečnou zpětnou vazbu v podobě zvuku a vibrací. Tato zpětná vazba doplňuje hlasový výstup při ovládání telefonu.

- Zvuky a vibrace
- Pouze zvuky
- Pouze vibrace
- Ani zvuky, ani vibrace

Oznámení

- Oznamování jména volajícího - pokud nastaveno, jméno volajícího se během příchozího hovoru oznámí automaticky. V opačném případě se jméno volajícího oznámí stisknutím pravého akčního tlačítka.
- Upozornění o zamčené klávesnici - pokud je nastaveno, telefon při vícenásobném stisknutí libovolné klávesy při zamčeném telefonu oznámí, že je zamčený.
- Oznamování pozice v menu - po nastavení je hlasový výstup doplněn informací o aktuální pozici v menu a počtu položek menu (např. „dvě z pěti“).
- Oznámení stavu baterie na hlavní obrazovce.
- Oznamovat když je baterie vybitá.
- Upozornit, když je baterie plně nabitá.

Připomínání oznámení

Položka menu Zvukové připomínání oznámení umožňuje nastavit připomenutí nepřečtených oznámení. Pokud je nějaké nepřečtené oznámení, telefon každých pět minut vydá tiché pípnutí. Toto pravidelné pípání se zruší po přečtení oznámení.

Automatický hlasitý odposlech

Položka menu Automatický hlasitý odposlech umožňuje zapnout nebo vypnout automatický hlasitý odposlech během telefonního hovoru. Po zapnutí této funkce se hlasový výstup automaticky přepne na reproduktor, když se telefon během telefonního hovoru vzdálí od ucha.

Zvuk při zobrazení hlavní obrazovky

Zde lze povolit nebo zakázat úvodní zvuk na hlavní obrazovce.

Klávesnice

Zamykání klávesnice

Položka menu Zamykání klávesnice umožňuje nastavení zamykání klávesnice. Uzamknutí klávesnice má zabránit nechtěnému stisknutí tlačítek telefonu. K dispozici jsou následující možnosti:

- Zamykat klávesnici pouze ručně - klávesnici lze uzamknout pouze ručně dlouhým stisknutím tlačítka hvězdička. Klávesnici dlouhým stisknutím tlačítka hvězdička rovněž odemknete.
- Zamykat klávesnici automaticky i ručně - klávesnice se zamkne automaticky po uplynutí časového limitu obrazovky nebo ručně dlouhým stisknutím tlačítka hvězdička.
- Nezamykat klávesnici - uzamykání klávesnice je deaktivováno.

Tip: Chcete-li přečíst aktuální čas, když je klávesnice uzamčena, stiskněte tlačítko potvrzení. Klávesnice zůstane nadále zamčená.

Čtení při mazání

Položka menu Čtení při mazání umožňuje nastavit, co bude oznamováno při mazání znaků při zadávání textu. K dispozici jsou následující možnosti:

- Číst znak před smazaným znakem.
- Číst smazaný znak.

Opakování při psaní

Položka menu Opakování při psaní umožňuje nastavit opakování psaného textu během zadávání textu. K dispozici jsou následující možnosti:

- Opakovat slovo po napsání mezery.
- Opakovat celý text po napsání mezery.
- Neopakovat.

Oznamování velkých písmen

Položka menu Oznamování velkých písmen umožňuje nastavit způsob signalizace velkých písmen při zadávání textu. K dispozici jsou následující možnosti:

- Oznamovat slovně - oznamuje „velké“ při psaní velkých písmen.
- Oznamovat vyšším tónem hlasu - mění výšku hlasového výstupu při psaní velkých písmen.
- Neoznamovat - signalizace velkých písmen je deaktivována.

Čtení znaků během psaní

Položka nabídky Čtení znaků při psaní umožňuje nastavit, zda budou znaky při psaní na klávesnici čteny. K dispozici jsou následující možnosti:

- Číst psané znaky - během psaní oznamuje všechny znaky.
- Nečíst písmena - oznamuje pouze jiné znaky než písmena.
- Nečíst žádné znaky - čtení znaků během psaní je vypnuto.

Seznam emotikonů

Upravit seznam emotikonů - emotikony lze odstranit nebo přesunout v seznamu nahoru či dolů. Přidat - Vyhledejte emotikony pro přidání do seznamu. Smazat vše - Tato akce smaže všechny emotikony Obnovit do výchozího nastavení - Po obnovení výchozího nastavení bude seznam emotikonů nastaven na výchozí hodnotu.

Režim diktování

Režim diktování umožňuje zvolit rozpoznávání řeči offline nebo online. K dispozici jsou následující možnosti:

- Použít online rozpoznávání řeči, pokud je k dispozici síť - použije online rozpoznávání řeči, pokud je k dispozici, jinak se použije offline rozpoznávání řeči.
- Vždy používejte rozpoznávání řeči offline - rozpoznávání řeči online je zakázáno.

Poznámka: Tato položka nabídky je k dispozici pouze pro jazyky s rozpoznáváním řeči offline. Podporované jazyky: němčina, angličtina, španělština, francouzština, italština, nizozemština, portugalština, ruština.

Rozložení přídavné klávesnice

Položka nabídky rozložení přídavné klávesnice umožňuje nastavit, které rozložení klávesnice se použije pro přídavnou klávesnici.

Poznámka: Tato položka nabídky je k dispozici pouze při připojené přídavné klávesnici.

Displej

Nastavení jasu

Položka menu Nastavení jasu umožňuje změnit jas obrazovky. Vyšší úroveň znamená jasnější obrazovku, ale kratší životnost baterie. Úplně ztlumená obrazovka znamená, že je obrazovka vypnutá - může to tak podpořit ochranu soukromí a prodloužit životnost baterie.

Časový limit obrazovky

Položka menu Časový limit obrazovky umožňuje nastavit dobu nečinnosti. Po uplynutí této doby přejde telefon do režimu spánku, aby šetřil energii baterie. Pro probuzení telefonu z režimu spánku stiskněte libovolnou klávesu. Pokud je povoleno automatické zamykání klávesnice, zamkne se rovněž klávesnice telefonu. V takovém případě klávesnici odemknete dlouhým stiskem tlačítka hvězdička.

Barevné schéma

Položka menu Barevné schéma umožňuje výběr různých barevných schémat prostředí telefonu. První barva se vztahuje na text, druhá označuje pozadí. K dispozici jsou následující možnosti:

- Bílá na černém.
- Černá na bílém.
- Bílá na modrém.
- Černá na žlutém.
- Žlutá na černém.
- Modrá na bílé.
- Žlutá na modré.
- Modrá na žluté.
- Červená na černé.

- Černá na červeném.
- Šedá na černé.
- Černá na šedé.

Styl hlavního menu

Položka menu Styl hlavního menu umožňuje změnit grafický vzhled hlavního menu. K dispozici jsou následující možnosti:

- Ikony a text.
- Pouze text.
- Pouze ikony.

Velikost textu

Položka menu Velikost textu umožňuje změnit velikost písma v prostředí telefonu. K dispozici jsou následující možnosti:

- Normální velikost textu.
- Obrovská velikost textu - tato možnost může zapříčinit zalamování slov a jedno slovo může zabírat tím pádem více řádků.

LED kontrolka pro oznámení

Položka nabídky LED kontrolka pro oznámení umožňuje nastavit, zda se má pro indikaci oznámení používat notifikační LED kontrolka na přední straně telefonu. Barvy LED kontrolky rozlišují různé typy oznámení:

- Zmeškané hovory jsou indikovány červeným světlem.
- Zmeškané zprávy SMS jsou indikovány modrým světlem.
- Ostatní zmeškané události jsou indikovány zeleným světlem.

Sítě

WiFi

Položka menu WiFi umožňuje připojení k síti WiFi.

- Chcete-li povolit připojení WiFi, vyberte položku menu Zapnout WiFi.
- Chcete-li se připojit k síti WiFi, vyberte síť WiFi v Seznamu sítí a poté vyberte Připojit se k síti. Pokud je síť WiFi chráněna heslem, zadejte heslo.
- Chcete-li se připojit ke skryté síti WiFi, vyberte v menu položku Připojit se ke skryté síti. Poté zadejte SSID (jméno) a heslo.

WiFi Hotspot

WiFi hotspot umožňuje sdílet mobilní data telefonu přes WiFi.

- Chcete-li aktivovat WiFi hotspot, vyberte v nabídce položku Zapnout WiFi hotspot.
- Aktivací WiFi hotspotu dojde k odpojení aktuálního připojení WiFi.
- Chcete-li WiFi hotspot deaktivovat, vyberte položku nabídky Vypnout WiFi hotspot.
- Chcete-li změnit přihlašovací údaje k síti WiFi hotspotu, vyberte položku nabídky Nastavení.

Poznámka: Tato položka nabídky je k dispozici pouze v případě, že je v telefonu vložena SIM karta.

WiFi připojení prostřednictvím textového souboru

WiFi připojení lze navázat pomocí textového souboru uloženého v interním úložišti telefonu.

- Zkopírujte textový soubor s názvem wifi.txt do kořenového adresáře interního úložiště telefonu.
- Na první řádek souboru napište název WiFi sítě.
- Do druhého řádku souboru napište heslo k síti.
- Heslo v souboru bude automaticky použito při připojení k této určené síti.

Bluetooth

Položka menu Bluetooth umožňuje připojení a správu zařízení Bluetooth.

Jak spárovat nové zařízení

- Aktivujte režim párování na zařízení Bluetooth. Některá zařízení jsou v režimu párování, hned po zapnutí. Jiná zařízení mají speciální klíč nebo kombinaci kláves,

kteře spustí režim párování. Toto je pro jednotlivá zařízení individuální a informace najdete v příručce k danému zařízení.

- Zapněte Bluetooth a vyberte možnost Vyhledat zařízení. Vyhledávání může trvat až půl minuty, poté se zobrazí seznam okolních zařízení.
- Pro spárování zařízení vyberte zařízení v seznamu. Párování může trvat několik sekund.
- Některá zařízení mohou vyžadovat zadání ověřovacího kódu. V takovém případě zadejte kód poskytnutý telefonem BlindShell do externího zařízení Bluetooth.
- Chcete-li zrušit spárování zařízení, vyberte zařízení v seznamu spárovaných zařízení a vyberte Odpárovat zařízení.

Připojení a odpojení zařízení

Nově spárované zařízení je obvykle připojeno automaticky. Chcete-li zařízení připojit (nebo odpojit) ručně, vyberte zařízení v seznamu spárovaných zařízení a vyberte Připojit k zařízení (nebo Odpojit od zařízení).

Důležité upozornění:

- Před připojením spárovaného zařízení je obvykle nutné jej zapnout vypínačem na zařízení. Některá zařízení se mohou po určité době nečinnosti sama vypnout.
- Na trhu je k dispozici obrovské množství Bluetooth zařízení. BlindShell nemůže zaručit kompatibilitu se všemi dostupnými zařízeními. Váš prodejce BlindShell vám může poradit nebo vám nabídnout testovaný model.
- Vzhledem k možnému rádiovému rušení a vzhledem k povaze samotného protokolu Bluetooth, neexistuje žádná záruka, že během procesu vyhledávání bude zařízení nalezeno. Pokud zařízení není v seznamu nebo jej nelze spárovat, ujistěte se, že je stále v režimu párování a zkuste postup znovu. Pokud problém přetrvává, ujistěte se, že ve vašem okolí není silný zdroj rušení, například jiné zařízení Bluetooth, router WiFi nebo jiná rádiová zařízení.

Mobilní síť

Mobilní data

Položka menu Mobilní data umožňuje zapnutí a vypnutí mobilních dat. Zařízení používá nejlepší možný typ připojení, který je v současné době k dispozici. Informace o aktuálním typu připojení naleznete v informacích o stavu telefonu (stiskněte levé akční tlačítko).

- Položka nabídky Přepínač mobilních dat umožňuje zapnout a vypnout mobilní data.
- Položka nabídky Nastavení APN umožňuje konfiguraci přístupových bodů mobilní sítě.
- Položka nabídky Využití mobilních dat poskytuje podrobné informace o využití mobilních dat.

Poznámka: Tato položka menu je k dispozici, pouze pokud je v telefonu vložena SIM karta.

PIN kód

Položka menu Pin kód umožňuje aktivovat, deaktivovat nebo změnit PIN kód. Pokud je tato funkce povolena, je při spuštění telefonu vyžadován PIN kód.

Důležité upozornění: Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný PIN kód, bude vaše SIM karta dočasně zablokována a bude vyžadován PUK kód. Pokud zadáte kód PUK nesprávně desetkrát za sebou, bude vaše SIM karta trvale zablokována.

Poznámka: Tato položka menu je k dispozici, pouze pokud je v telefonu vložena SIM karta.

Přesměrování hovorů

U přesměrování hovorů si můžete vybrat, v jakých případech chcete hovor přesměrovat na jinou SIM kartu. Přesměrování hovoru na jiné číslo můžete zvolit v případě, že jste zaneprázdněni nebo když je hovor nepřijatý.

Pokročilé nastavení hovorů

V pokročilém nastavení hovorů můžete nastavit různé možnosti. Na kartě SIM 1 nebo 2 lze nastavit hlasovou schránku nebo čekající hovor.

Test připojení

Položka nabídky Test připojení spustí test internetového připojení. Výsledek poskytuje informace o kvalitě internetového připojení a dostupnosti serveru BlindShell.

SIM karty

Položka menu SIM karty umožňuje správu preferovaných SIM karet pro odchozí hovory, odchozí zprávy nebo datové přenosy.

Poznámka: Tato položka menu je k dispozici, pouze pokud jsou v telefonu přítomny dvě SIM karty.

Oblíbené aplikace

Oblíbené aplikace umožňují spravovat seznam oblíbených aplikací. Tento seznam je rychle přístupný po stisknutí bočního akčního tlačítka. Chcete-li přidat aplikaci mezi oblíbené, vyberte položku Přidat oblíbenou aplikaci. Chcete-li aplikaci z oblíbených odebrat nebo změnit její pozici v seznamu, vyberte ji stisknutím potvrzovacího tlačítka. Tip: Chcete-li přepínat mezi aplikacemi, použijte boční tlačítko. Máte-li například v oblíbených položkách uložený e-mail a jinou aplikaci, můžete rychle přejít z e-mailu do jiné aplikace a vrátit se do původní pomocí tlačítka zpět.

Odečítač obrazovky

Oznamování položek seznamu - oznamuje pořadí položek pod sebou v aplikaci třetí strany takto: 1 ze 3, 2 ze 3, 3 ze 3.

Oznamování pozice v mřížce - oznamuje řádky a sloupce pro určité položky v aplikaci třetí strany, například fotografie v albu.

Hlasový asistent Luna

Tato položka nabídky umožňuje měnit vlastnosti hlasového asistenta Luna.

Luna s AI funkcemi - pokud je Luna povolena, bude využívat umělou inteligenci k poskytování rozšířených funkcí při interakci s telefonem a aplikacemi, dokáže odpovídat na triviální otázky nebo vyhledávat v internetovém prohlížeči. Chcete-li funkci povolit, budete požádáni o souhlas s podmínkami.

Formátovat paměťovou kartu

- Formátování karty SD znamená její přípravu k použití vymazáním všech stávajících dat a nastavením nového systému souborů. Tímto procesem je karta připravena k ukládání nových souborů.
- Před formátováním nezapomeňte zkopírovat všechny důležité soubory do jiného zařízení, protože formátováním se vše na kartě vymaže.

K čemu lze použít formátování paměťové karty:

- K vymazání všech dat: Formátováním se zcela vymažou všechny soubory na kartě SD.
- K opravě chyb: Pokud má paměťová karta chyby nebo nefunguje správně, formátování často tyto problémy vyřeší.

Poznámka: Tato položka nabídky je k dispozici pouze v případě, že je vložena karta SD.

Datum, čas a časová zóna

Položka menu Datum, čas a časová zóna umožňuje zapnutí a vypnutí automatického času a data, změnu formátu času a časového pásma.

- Chcete-li povolit automatický čas a datum, vyberte položku menu Nastavení času a data. Pokud je tato funkce povolena, čas a datum se automaticky nastaví ze sítě. V telefonu musí být přítomna SIM karta.
- Chcete-li ručně nastavit čas a datum, nejprve deaktivujte automatický čas a datum.

Jazyk

Položka menu Jazyk umožňuje změnit výchozí jazyk telefonu.

Aktualizace

Položka menu Aktualizace systému umožňuje aktualizaci softwaru telefonu. Aktualizace přináší nové funkce, vylepšují aktuální funkce a opravují chyby. Nová aktualizace je oznámena prostřednictvím oznámení.

Chcete-li aktualizace zkontrolovat ručně, vyberte v nabídce položku Zkontrolovat aktualizace. Pokud je aktualizace k dispozici, vyberte Stáhnout nyní a poté Nainstalovat aktualizaci. K instalaci aktualizace je nutné připojení k internetu přes WiFi.

Důležité upozornění:

- Proces aktualizace trvá několik minut. O postupu aktualizace budete informováni. Během aktualizace telefon mluví robotickým hlasem.
- Během procesu aktualizace nevypínejte telefon ani s ním neprovádějte žádné jiné akce. Mohlo by to vést k poškození softwaru telefonu, což by vedlo k nutnosti odeslat telefon k opravě.

Poslední možností je Zobrazit historii změn. Tato část obsahuje informace o verzích a změnách softwaru.

O telefonu

Položka menu O telefonu poskytuje technické informace o telefonu, jako je verze softwaru, využití úložiště a informace o sítích. Umožňuje také přístup do servisního menu, možnosti obnovení továrního nastavení a zálohování.

Verze software

Zde jsou uloženy informace o verzi systému, verzi ROM nebo GIT.

Síťové detaily

Zde jsou uloženy informace o SIM kartě, IP adrese WiFi nebo MAC adrese Bluetooth.

Servisní menu

Servisní menu je funkce, která zjednodušuje některé servisní operace. Pro servisní menu je nutné telefon restartovat do speciálního režimu mimo běžný operační systém. Servisní menu není součástí systému BlindShell a příjem hovorů a další standardní funkce telefonu nejsou k dispozici. Chcete-li opustit servisní menu, vyberte položku Restartovat telefon.

Zálohovat data

Funkce Zálohovat data vytvoří soubor obsahující interní uživatelská data. Funkce zálohování neuloží data uložená na paměťové kartě SD, pokud je přítomna.

- Chcete-li zálohovat data, vložte do telefonu paměťovou kartu SD nebo flash disk USB C. Pokud je k dispozici obojí, záložní soubor se uloží na paměťovou kartu SD.
- Vyberte položku nabídky Zálohovat.
- Vyberte typ zálohy, k dispozici jsou následující možnosti: Úplná záloha uloží uživatelské předvolby aplikací a nastavení telefonu, včetně médií uložených ve vnitřním úložišti telefonu. Úplná záloha bez médií provede totéž s vyloučením médií uložených ve vnitřním úložišti telefonu.
- Záložní soubor bude vygenerován s časovým razítkem a příponou „backup“.

Obnovit data

Funkce Obnovit data umožňuje obnovit uživatelská data ze záložního souboru vytvořeného dříve pomocí funkce Zálohovat data. Záložní soubor musí být uložen na paměťové kartě SD nebo na jednotce USB C vložené do telefonu.

Důležité upozornění: Při operaci Obnovení dat budou vaše data přepsána.

Obnova do továrního nastavení

Položka menu Obnova do továrního nastavení provede takzvané obnovení továrního nastavení telefonu. Během této operace budou všechna uživatelská data vymazána a telefon se vrátí do původního stavu.

4.7 Manuál

Položka menu Manuál obsahuje tento dokument strukturovaný do sekcí.

- Otevřít příručku BlindShell - Celou příručku naleznete zde. Po stisknutí potvrzovacího tlačítka se zobrazí možnosti jako Obsah a Hledat.
- Procházet manuály aplikací - Manuály k určité aplikaci naleznete zde.
- Globální hledání - Vyhledávejte globálně v celých příručkách podle klíčových slov.

4.8 Vypnout telefon

Položka menu Vypnout telefon vypne telefon. Je vyžadováno potvrzení této akce.

4.9 Zmeškané události a informace o stavu telefonu

Chcete-li zobrazit informace o stavu telefonu, krátce stiskněte levé akční tlačítko. Tato akce je k dispozici kdykoli během používání telefonu. Seznam obsahuje následující informace:

- Oznámení - vyberte pro zobrazení zmeškaných událostí.
- Aktuální čas a datum - vyberte pro otevření aplikace kalendář.
- Stav WiFi - vyberte pro otevření nastavení WiFi.
- Bluetooth - vyberte pro otevření nastavení Bluetooth.
- Stav signálu - vyberte pro zapnutí/vypnutí mobilních dat.
- Stav baterie.

4.10 Rychlé menu

Dlouhým stisknutím levého akčního tlačítka zobrazíte rychlou nabídku, ve které můžete snadno přistupovat k různým nastavením a funkcím. Pokud je to možné, je k dispozici možnost kopírování textu.

4.11 Oblíbené aplikace

Chcete-li rychle získat přístup k oblíbeným aplikacím, stiskněte postranní akční tlačítko. Tím se otevře přizpůsobitelný seznam aplikací, které byly přidány do oblíbených. Pro přidání aplikace do oblíbených vyberte položku menu Přidat oblíbenou aplikaci. Další úpravy, například uspořádání aplikací v seznamu, najdete v nastavení telefonu.

5 Technické specifikace

5.1 Konektivita

- GSM (2G): 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA (3G): B1/B2/B4/B5/B8
- FDD-LTE (4G): B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66/B71
- TDD-LTE (4G): B38/B40/B41
- VoLTE
- Bluetooth: 4.2
- WiFi: 2.4 GHz + 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
- GNSS: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou
- FM rádiový přijímač
- NFC

5.2 Hardware

- Rozměry: 135.2 x 54.6 x 16.7 mm
- Hmotnost: 100 g (telefon), 49 g (baterie)
- Obrazovka: 2.83" (480 x 640)
- Paměť (RAM): 3 GB
- Vnitřní úložiště: 32 GB (uživatelsky přístupné 22 GB)
- Externí úložiště: paměťová karta micro SD s kapacitou až 128 GB (FAT32)
- Fotoaparát: 13 MP
- SIM karta: dvojitá micro-SIM
- Baterie: 3000 mAh
- Reprodukční: 1.5 W
- Mikrofon: dvojitý mikrofon, redukce šumu
- 3.5 stereo audio jack
- USB typu C
- Tlačítka: SOS, hlasitost, postranní akční tlačítko
- Indikační LED
- LED blesk fotoaparátu
- LED svítidla

5.3 Senzory

- Magnetometr
- Barometr
- Akcelerometr
- Gyroskop
- Čidlo přiblížení
- Senzor světla

5.4 Certifikace

- CE, FCC, IC, ICASA, ACMA, RoHS, HAC, UN38.3, MSDS, IEC 62133
- HAC: M3/T3

6 Informace týkající se pravidelného užívání a bezpečnosti

Osobní užívání

- Telefon nerozebírejte. Jedinými odnímatelnými částmi telefonu jsou zadní kryt a baterie. K přístupu do prostoru baterie není třeba užívat žádné nástroje. Demontáž telefonu povede ke ztrátě záruky.
- Telefon užívejte pouze pro jeho zamýšlené použití a podle uživatelské příručky. Výrobce není odpovědný za poškození telefonu či okolního prostředí v důsledku jeho nesprávného použití.
- Nepoužívejte poškozený telefon. Před každým užitím telefonu si prosím zkontrolujte, zdali je neporušený. Užívání poškozeného telefonu může vést k úrazu či jeho dalšímu poškození. Pro potřebu záruční opravy se obraťte na svého dodavatele.
- Pokud není užívání telefonu dovoleno, nebo může způsobit rušení či nebezpečí. Dodržujte prosím všechny pokyny v oblastech s omezením užití telefonů.
- Výrobce nemůže zaručit správnou funkci telefonu v případě, že užíváte jiné, než originální příslušenství. Pokud se rozhodnete užívat jiné, než originální příslušenství, konzultujte prosím tento krok nejprve se svým dodavatelem.
- Proto, abyste předešli možnému poškození sluchu neposlouchejte telefon příliš dlouho při nastavení vysoké hlasitosti. Reprodukční a sluchátka telefonu jsou velmi hlasitá. Při užívání dbejte opatrnosti při nastavení nejvyšší hlasitosti a držení telefonu blízko vašich uší.
- Ujistěte se, že při užívání sluchátek při cestování slyšíte zvuky okolí. Pokud je neslyšíte, riskujete, že se vystavíte nebezpečným situacím hlavně v silničním provozu.
- Telefon není odolný vůči vodě nebo prachu, udržujte jej v suchém stavu. Zabraňte jakémukoliv kontaktu s tekutinou.
- Nepoužívejte telefon v prašném, zakouřeném či vlhkém prostředí nebo poblíž magnetického pole. Do telefonu se mohou dostat nečistoty či voda, které jej mohou poškodit.
- Chraňte telefon před zdroji tepla a přímým slunečním zářením. Nenechávejte telefon uvnitř vozidla či na místech, kde může teplota přesáhnout 45°C.
- Nepoužívejte telefon při jízdě v autě, na kole, na motorce či v jiných vozidlech. Vždy dodržujte místní zákony týkající se užívání mobilních zařízení.
- Neumisťujte telefon či jeho příslušenství do mikrovlnné trouby.
- Neumisťujte telefon poblíž kreditních karet či jiných paměťových zařízení přenášejících informace na magnetických prouzcích. Reprodukční telefon obsahuje

magnet, který je schopný vymazat informaci na magnetických paměťových médiích.

Baterie a nabíjení

- Pro optimální výkon udržujte teplotu baterie mezi 5°C a 30°C. Krátké vystavení teplejšímu nebo chladnějšímu počasí baterii nepoškodí, ale delší vystavování baterie extrémním teplotám sníží její kapacitu a životnost.
- Pokud telefon delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a vyjměte z něj baterii. V ideálním případě by měla být baterie při skladování nabitá na přibližně 60%. To prodlouží životnost baterie a uchová její maximální kapacitu.
- Baterii nijak nerozebírejte, neřezejte, nedrťte, neohýbejte, ani jinak nepoškozujte. V případě jejího poškození totiž může dojít ke vznícení baterie. Není to pravděpodobné, ale je to možné. Mějte prosím na paměti, že baterie je nejnebezpečnější částí telefonu.
- Nepokoušejte se baterii opravovat nebo upravovat. Můžete tím navodit poškození baterie, její vzplanutí nebo výbuch.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii, nabíječku či nabíjecí kabel. Baterie může začít hořet či způsobit úraz elektrickým proudem.
- Používejte pouze originální baterii a pro napájení telefonu používejte pouze originální baterii, která je k tomu určena. Baterie je vyvinuta exkluzivně pro dané zařízení. Jiné baterie nemusí dobře sedět, nebo mohou mít vlastnosti, díky kterým mohou poškodit váš telefon.
- Všechny baterie mají omezenou životnost a po několika stech napájecích cyklech dojde k poklesu jejich kapacity.
- Nabíječka je určena pouze k nabíjení ve vnitřních prostorech.
- Při odpojování nabíječky ze zásuvky zatáhněte za adaptér, nikoliv za kabel.
- Pokud nabíječku nepoužíváte, vytáhněte ji ze zásuvky.
- Nikdy nemanipulujte s nabíječkou v případě, že máte vlhké ruce.

Recyklace

Vždy odevzdávejte použité elektronické produkty, baterie a obalové materiály do k tomu vyhrazených sběrných míst. Nikdy produkty nelikvidujte jako netříděný komunální odpad. Pokud si nejste jisti, jak naložit s telefonem, jeho příslušenstvím či jeho obalovými materiály, kontaktujte prosím dodavatele.

Malé děti a zvířata

Mějte telefon a jeho příslušenství vždy mimo dosah malých dětí a zvířat. Váš telefon obsahuje malé části, plastové součástky a další složky, které jsou ostré a mohou způsobit úraz či vyvolat dušení.

Ovlivnění funkce zdravotnických zařízení

- Provoz zařízení vysílajících radiové vlny, mezi která se řadí i telefony, může ovlivnit funkce nedostatečně chráněných zdravotnických zařízení. Poradte se s lékařem či výrobcem zdravotnického zařízení pro určení úrovně ochrany před vnějšími radiovými vlnami.
- Pro zabránění možnému rušení či ovlivnění funkce doporučují výrobci zdravotnických zařízení minimální vzdálenost 15,3 cm mezi bezdrátovým zařízením a zdravotnickým zařízením. Lidé, kteří taková zařízení vlastní, by měli:
 - Držet bezdrátové zařízení více než 15,3 cm od zdravotnického zařízení.
 - Nenosit si bezdrátové zařízení v kapse na hrudi.
 - Držet bezdrátové zařízení v uchu na opačné straně těla, než je implantované zařízení.
 - Vypnout bezdrátové zařízení kdykoliv existuje podezření, že ruší či ovlivňuje funkci zdravotnického zařízení.
 - Držet se návodu od výrobce implantovaného zdravotnického zařízení.
 - Pokud máte jakékoliv otázky ohledně užití bezdrátového zařízení v případě, že máte implantované zdravotnické zařízení, obraťte se prosím na vašeho poskytovatele zdravotní péče.

Hodnocení SAR

- Telefon je klasifikován k užití v typickém domácím prostředí.
- Nejvyšší hodnota Specifické Absorpční Rychlosti (SAR) hlášena pro případ tohoto telefonu dle standardů CE je při testování na hlavě 0,623 W/kg (10g) a při nošení na těle 1,474 W/kg (10g). Minimální vzdálenost pro provoz na těle je 5mm.

Dostupnost softwaru a služeb

Software telefonu je nabízen se všemi svými možnými vadami. Výrobce nečiní žádné nároky, přísliby ani záruky ohledně přesnosti, úplnosti či přiměřenosti obsahu poskytovaného telefonem a vysloveně se zříká odpovědnosti za chyby a opomenutí prezentovaného telefonem.

- Některé aplikace vyžadují pro správné fungování připojení k internetu.
- Někdy mohou být vlivem výpadků serverů či nedostupnosti služeb třetích stran některé aplikace nedostupné.
- Informace poskytované telefonem nemusí být vždy přesné (např. poloha, rozpoznávání barev, informace o počasí, atd.)
- Výrobce není v žádném případě odpovědný za obsah třetích stran prezentovaný aplikacemi telefonu.
- Software je průběžně aktualizován. Výrobce si vyhrazuje právo upravit software nebo obsah uživatelské příručky bez předchozího upozornění,

V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte dodavatele

Pokud máte jakékoliv otázky či problémy, nebo jste se setkali se situací, kdy potřebujete pomoc, obraťte se prosím na dodavatele, u kterého jste si zakoupili telefon. Můžete také kontaktovat přímo výrobce telefonu na emailové adrese **info@blindshell.com**.

7 Regulační informace

Informace o předpisech - Evropská unie

Zjednodušení prohlášení o shodě

Tímto Matapo a.s. prohlašuje, že mobilní telefony typu rádiového zařízení odpovídají směrnici 2014/53/EU

Plné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
www.blindshell.com/conformity

Informace o likvidaci pro uživatele OEEZ

Tento symbol na výrobku či průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektronická a elektrická zařízení (OEEZ) by se neměla míchat s běžným domácím odpadem. Za účelem řádného zpracování, využití a recyklace, odevzdejte tento produkt/tyto produkty na k tomu určená sběrná místa, kde bude/budou zdarma přijat/přijaty. V některých zemích můžete jakožto alternativu vrátit produkt prodejci po zakoupení ekvivalentního nového produktu.

Správná likvidace tohoto produktu pomůže ušetřit cenné zdroje a zabrání potenciálním negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné manipulaci s odpadem.

Další informace získáte při kontaktování vašeho místního úřadu.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s národní legislativou.

Omezení v pásmu 5 GHz

Zařízení je omezeno pro vnitřní použití pouze při provozu v rozsahu 5.15 GHz do 5.35 GHz v následujících zemích:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK

Frekvenční pásma a výkon

Podle směrnice o rádiových zařízeních (RED) 2014/53/EU je maximální výstupní výkon zařízení následující

- GSM - 900MHz: 33,72dBm; 1800MHz: 29,8dBm
- WCDMA - B1: 22,72dBm; B2: 23,32dBm
- LTE-FDD - B1: 23,22dBm; B3: 23,81dBm; B7: 23,38dBm; B8: 23,52dBm; B20: 23,42dBm; B28: 23,7dBm
- LTE-TDD - B38: 23,6dBm; B40: 23,59dBm; B41: 23,82dBm;
- Bluetooth - BR/EDR: 6,01dBm; BLE: 5,15dBm
- 2.4GHz WIFI - 11b: 15,45dBm; 11g: 14,03dBm; 11n(20): 13,44dBm; 11n(40): 14,17dBm
- 5GHz WIFI - 5,2GHz: 17,68dBm; 5,8GHz: 16,03dBm
- NFC: 0,000000261mW

8 Právní informace

Omezená záruka

Na telefon se vztahuje omezená záruka. Záruční doba je následující:

- USA a Kanada dvanáct (12) měsíců;
- Evropská unie, Jižní Afrika, Spojené království, Austrálie, Nový Zéland: dvacet čtyři (24) měsíců.

Informace o záruční době pro země nebo oblasti, které nejsou uvedeny v tomto dokumentu, je nutné zjistit u svého distributora.

Minimální životnost baterie je 12 měsíců. Během této doby by mělo dojít pouze k mírnému snížení její kapacity. Po této době se jakékoliv snížení kapacity bere jako způsobené běžným opotřebením. Omezená záruka začíná dnem nákupu produktu koncovým uživatelem. Omezená záruka se vztahuje na vady materiálu a zpracování. Všechny ostatní záruky, výslovné nebo předpokládané, jsou tímto odmítnuty

V následujících případech není poskytována žádná záruka, bez ohledu na zjištěnou poruchu:

- Normální opotřebením produktu a snížení maximálního nabití baterie jeho užíváním.
- Poškození v důsledku nesprávného použití, vystavení vlhkosti, tekutinám nebo zdroji tepla.
- Poškození způsobené použitím příslušenství nebo konektorů nedodaných výrobcem.
- Poškození způsobené při pádu zařízení či způsobené nadměrným tlakem, který se projevil prasklinami či zlomením částí zařízení.
- Nerespektování informací uvedených v dokumentu Bezpečnostní, regulační a právní informace.
- Poškození způsobené použitím neoriginální baterie nebo použitím baterie BlindShell v jiném zařízení.
- Poškození způsobené pokusem o opravu neoprávněným personálem.

Omezená záruka se nevztahuje na problémy síťových služeb, jakými jsou například výpadky mobilního či wifi signálu.

Software zařízení je nabízen i se všemi svými možnými vadami.

Doporučujeme zálohovat uživatelská data alespoň jednou měsíčně, aby se předešlo nechtěným ztrátám údajů. Výrobce nenese odpovědnost za ztrátu dat z důvodu poruchy zařízení, jeho opravy či jeho náhrady.

Omezení ručení výrobce

Zde popsaná záruka stanoví plná rozsah odpovědnosti společnosti Matapa a výlučnou nápravu týkající se produktu. V žádném případě nebude společnost Matapo odpovědná za škody přesahující kupní cenu produktu a to bez jakéhokoliv omezení, obchodní ztráty jakéhokoliv druhu, možnosti zařízení užívat, času, dat, pověsti, příležitosti, dobré vůle, úspor, výdělků; za nepohodlí, nebo náhodné, vysoce specifické, následné, či trestné škody.

Autorizovaní dodavatelé společnosti Matapo nenesou žádnou odpovědnost spojenou s používáním nebo zneužitím zařízení.